Descarga de datos en el software Sokkia Link





Una vez terminados los pasos anteriores y estando conectado el cable de transferencia de datos en el software de Sokkia Link.



Se configura en la pestaña de *Port Setup* las mismas opciones que en la estación total, dar en "ok" para continuar.



Paso siguiente, ir a la pestaña de *Receive Data*, se despliega una nueva ventana, allí darme clic en la opción de *Connection*, eso indicará que a partir de ese momento recibirá la información.

SOKKIALink - [] / [Untitled.dxf] - [Unit : Meters <m> /</m>	- / Degrees <dd.mmss>]</dd.mmss>	- 0 ×
	1 🖏 🕞 W 🗸 Color 🔳	
About Registration	III V II I V V V V II II II	
SOKKIA Link must be registered after		
Registration is performed by opening SDR file <procedure 1=""> or by receiving SDR data from a SOKKIA total station1 < <procedure 2="">.</procedure></procedure>	Receive Data X	
<procedure 1="">: 1. Connect the PC to USB or CF Card of a SOKKA total station*1.</procedure>		
2. Open a SDR file.		
<procedure 2="">: 1. Connect the PC to a SOKKIA total station. v 1: Current models are supported Older models may not function property.</procedure>	Clear	
r2 : SOKKIA Link must be re-registered if it is not used for 60 days.	SDR Save File	
<procedure 1=""></procedure>	CTS DSR RLSD Ring Tx Rx	
<procedure 2=""> Port Setup X Receive Data</procedure>	N	
Sort		

Por último, En la Estación Total dar la orden de "si" y en enseguida se observa la información descargada en el programa.

