



Versión 4.0 **Español** 

- when it has to be **right** 



# Introducción

Adquisición	Felicidades por la adquisición de un Leica GR10/GR25.			
Identificación del producto	El tipo y el número de serie del producto figuran en la placa de identificación. Anote siempre estos números en el Manual e indíquelos como referencia cuando se ponga en contacto con su agencia o taller de servicio Leica Geosystems autorizado.			
	Este manual incluye, junto a las instrucciones relativas a su utilización, una serie de importantes normas de seguridad. Consultar "1 Instrucciones de seguridad" para más información. Lea cuidadosamente el Manual de empleo antes de encender el equipo.			
Marcas comerciales	<ul> <li>Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países</li> <li>El logotipo de SD es una marca registrada de SD-3C, LLC.</li> <li><i>Bluetooth</i><sup>®</sup> es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.</li> <li>El resto de las marcas pertenecen a sus respectivos dueños.</li> </ul>			
Validez de este manual	Este manual es vá	alido para el GR10/GR25.		
Documentación disponible	Nombre	Descripción/Formato		ESE ASSA
	Guía de consulta rápida GR10/GR25	Ofrece información general del producto, así como datos técnicos e instrucciones en materia de segu- ridad. Se pretende que se utilice como una guía de referencia rápida.	•	*
	Manual de empleo GR10/GR25	En el Manual de empleo se incluyen todas las instruc- ciones necesarias para trabajar a nivel básico con el producto. Ofrece información general del producto, así como datos técnicos e instrucciones en materia de seguridad.	-	•
	Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en pantalla)	Guía detallada del producto y su funcionamiento. Incluye una descripción de la instalación del hardware y los accesorios más comunes. Se explica el proceso de instalación del software y las especificaciones técnicas. Es posible consultar el manual completo en línea a través de de la interfaz web de las Series GR.	-	V
	GNSS Estación de referencia y redes - Una guía introductoria	Ofrece orientación para la instalación y puesta en marcha de estaciones de referencia GNSS individuales, de redes de estaciones y para ofrecer los servicios que se requieren.	•	•
	Redes GNSS y lista de equipa- miento de esta- ciones de refe- rencia	Lista detallada del equipo disponible para las esta- ciones de referencia GNSS, incluyendo hardware y software.	-	×

Para toda la documentación y software de GR10/GR25, consultar los siguientes recursos:

- el CD de Leica
- https://myworld.leica-geosystems.com



myWorld@Leica Geosystems (**https://myworld.leica-geosystems.com**) ofrece una amplia variedad de servicios, información y material de entrenamiento. Con acceso directo a myWorld, puede acceder a todos los servicios necesarios durante las 24 horas del día y los siete días de la semana. De esta forma, se incrementa su productividad y usted y su equipo se mantienen actualizados con la más reciente información de Leica Geosystems.

Servicio	Descripción
myProducts	Basta con que agregue todos los productos de Leica Geosystems con los que cuenta su empresa. Visualice información detallada de sus productos, adquiera opciones adicionales o Customer Care Packages (CCPs), actualice sus productos con las versiones más recientes de software y manténgase al día con la documentación más actualizada.
myService	Visualice el historial de servicio de sus productos en los centros de servicio de Leica Geosystems e información detallada de los servicios efectuados a sus productos. Consulte el estado actual y la fecha prevista del término de servicio de sus productos que se encuentren en los centros de servicio de Leica Geosystems.
mySupport	Genere nuevas solicitudes de soporte para sus productos, las cuales serán respondidas por su equipo local de soporte de Leica Geosys- tems. Si desea consultar sus solicitudes anteriores de soporte, visua- lice el historial completo de soporte y la información detallada de cada solicitud.
myTraining	Obtenga un mayor conocimiento de su producto con el Leica Geosys- tems Campus - Information, Knowledge, Training. Consulte el más reciente material de capacitación en línea o descargue este tipo de material de sus productos. Mántengase actualizado con las más recientes noticias de sus productos e inscríbase en seminarios y cursos que se ofrecen en su país.

# Índice

En este manual	Cap	oítulo		Página
	1	Instru	ucciones de seguridad	6
		1.1	Introducción general	6
		1.2	Definición de uso	7
		1.3	Límites de utilización	7
		1.4	Ámbitos de responsabilidad	7
		1.5	Peligros durante el uso	8
			1.5.1 General	8
			1.5.2 Adicionalmente para las fuentes de alimentación	11
			1.5.3 Adicionalmente para la batería de automóvil	12
			1.5.4 Protección de pararravos	13
		1.6	Compatibilidad electromagnética EMC	18
		1.7	Normativa FCC (válida en EE.UU.)	19
	2	Descr	ripción del sistema	21
		2.1	Información general	
		2.2	Componentes de estación de referencia GNSS	22
		2.3	Desembalaie del instrumento	24
		2.4	Componentes del instrumento	25
		2.5	Funcionamiento	26
		2.5	Software	28
		2.7	Fuente de alimentación	29
	3	Instal	lación	20
		3.1	Antes de la instalación	30
		3.2	Opciones de instalación	31
	4	Interf	faz de usuario GR10	34
		4.1	Indicadores LED en el GR10	34
		4.2	Teclado	36
		4.3	Cubierta para USB y tarjeta SD	39
	5	Interf	faz de usuario GR25	40
		5.1	Indicadores LED en el GR25	40
		5.2	Teclado y pantalla	43
		5.3	Cubierta para USB y tarjeta SD	44
	6	Instal	lación del equipo	45
		6.1	Configuración básica	45
		6.2	Configuración vía interfaz web a través de Ethernet y DHCP	46
		6.3	Configuración en una red que no es DHCP	47
		6.4	Instalación de los controladores USB	50
			6.4.1 General	50
			6.4.2 Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows XP	50
			6.4.3 Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows Vista	52
			6.4.4 Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows 7	54
			6.4.5 Configuración vía interfaz web por medio de USB	56
		6.5	Configuración vía interfaz web por medio de Bluetooth (GR25)	57

7	Funcio	namiento	58
	7.1	Uso de la interfaz web	58
	7.2	Baterías	60
		7.2.1 Principios de funcionamiento	60
		7.2.2 Reemplazar la batería	61
		7.2.3 Uso de la batería interna y del cargador del GR25	61
	7.3	Trabajar con el dispositivo de memoria	62
	7.4	Uso de radio, módem y equipos GSM	63
		7.4.1 General	63
		7.4.2 Dispositivos serie	63
		7.4.3 Dispositivos en ranura	67
8	Cuidad	os y transporte	70
	8.1	Transporte	70
	8.2	Almacenamiento	70
	8.3	Limpieza y secado	71
9	Datos	técnicos	72
	9.1	Datos técnicos del GR10/GR25	72
		9.1.1 Características de seguimiento	72
		9.1.2 Precisión	74
		9.1.3 Datos técnicos	75
	9.2	Datos técnicos de antenas	80
	9.3	Conformidad con regulaciones nacionales	83
		9.3.1 GR10& GR25	83
		9.3.2 GFU24, Siemens MC75	84
		9.3.3 GFU28, Telit UC864-G	85
		9.3.4 GFU19 (US), GFU25 (CAN) CDMA MultiTech MTMMC-C	86
		9.3.5 GFU29, Cinterion PXS8	87
		9.3.6 SLG1-2, Telit 3G GSM/GPRS/UMTS	88
		9.3.7 SLG2-2, CINTERION MC75i	89
		9.3.8 SLR1-2, SATEL SATELLINE-TA11	90
		9.3.9 SLR5-1, SATEL SATELLINE M3-TR1	91
10	Contra	to de Licencia del Software	92
Apé	ndice A	Estructura del directorio del dispositivo de memoria	93
Apé	ndice B	Distribución de pines y conectores	94
	B.1	GR10	94
	B.2	GR25	95

1	Instrucciones de seguridad		
1.1	Introducción general		
Descripción	Con estas instrucciones se trata de que el encargado del producto y la persona que lo está utilizando estén en condiciones de detectar a tiempo eventuales riesgos que se producen durante el uso, es decir, que a ser posible los eviten.		
	La persona responsable del producto deberá cerciorarse de que todos los usuarios entienden y cumplen estas instrucciones.		
Mensajes de adver- tencia	Los mensajes de advertencia son parte importante para la seguridad del instrumento, ya que se visualizan cuando existen riesgos o situaciones peligrosas.		
	<ul> <li>Mensajes de advertencia</li> <li>alertan al usuario de riesgos directos e indirectos durante el uso del producto.</li> <li>presentan reglas generales del funcionamiento.</li> </ul>		

Por seguridad del usuario, se recomienda apegarse estrictamente a todas las instrucciones y mensajes de seguridad. Por lo tanto, el manual siempre ha de estar disponible para todas las personas que efectúen cualquier tarea aquí descrita.

Se utilizan las indicaciones **PELIGRO**, **ADVERTENCIA**, **ATENCIÓN** e **AVISO** para identificar distintos niveles de riesgo de posibles lesiones físicas o daños materiales. Por su propia seguridad, es importante que lea y comprenda la siguiente tabla que incluye las diferentes indicaciones y su significado. Es posible que se presenten símbolos adicionales de información de seguridad en algún mensaje de advertencia, así como texto suplementario.

Тіро	Descripción
	Indica una situación de riesgo inminente que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
ADVER- TENCIA	Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones graves o incluso la muerte.
	Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar lesiones menores o moderadas.
AVISO	Indica una situación de riesgo potencial o de uso inadecuado que, en caso de no evitarse, puede ocasionar daños materiales, económicos o medioambientales.
(B)	Información importante que ayuda al usuario a emplear el instrumento de forma eficiente y técnicamente adecuada.

# Definición de uso

1.2		

### Utilización Efectuar tareas de medición aplicando diversas técnicas de levantamiento GNSS. Registro de puntos GNSS y datos relacionados. Comunicación de datos con equipos externos. • Medición de datos sin procesar y cálculo de coordenadas mediante fase portadora y señal de código de satélites GNSS. Uso improcedente Utilización del producto sin instrucción. Uso fuera de los límites de aplicación. Anulación de los dispositivos de seguridad. Retirada de los rótulos de advertencia. Abrir el producto utilizando herramientas (por ejemplo destornilladores) salvo que • esté permitido en determinados casos. Realización de modificaciones o transformaciones en el producto. Utilización después de hurto. Utilización de productos con daños o defectos claramente reconocibles. Utilización de accesorios de otros fabricantes que no estén autorizados explícitamente por Leica Geosystems. Protección insuficiente del emplazamiento de medición. Mando de máquinas, objetos móviles o aplicaciones de vigilancia similares sin instalaciones adicionales de control y seguridad. Límites de utilización 1.3 Apto para el empleo en ambientes permanentemente habitados; sin embargo, no Entorno integra dispositivos de protección que garanticen un empleo seguro en entornos agresivos o con peligro de explosión. Para fuente de alimentación: Apto para el empleo sólo en ambientes secos, pero no bajo condiciones adversas. La persona encargada del producto debe contactar con las autoridades locales y con PELIGRO técnicos en seguridad antes de trabajar en zonas con riesgos o en la proximidad de instalaciones eléctricas o en situaciones similares. 1.4 Ambitos de responsabilidad Fabricante del Leica Geosystems AG, CH-9435 Heerbrugg (en adelante Leica Geosystems), asume la responsabilidad del suministro del producto en perfectas condiciones técnicas de producto seguridad, inclusive su manual de empleo y los accesorios originales. La persona encargada del producto tiene las siguientes obligaciones: Persona encargada del producto Entender la información de seguridad que figura en el producto así como las corres-• pondientes al Manual de empleo. Asegurarse de que el producto se utilice conforme a las instrucciones. •

- Conocer las normas locales de seguridad y de prevención de accidentes.
- Informar a Leica Geosystems en cuanto el equipo o las aplicaciones muestren defectos de seguridad.
- Asegurarse de que se respetan la legislación nacional y las regulaciones y condiciones aplicables al uso de transmisores de radio o equipos láser.

1.5.1	General
ATENCIÓN	Pueden producirse resultados de medición erróneos si se utiliza un producto que se haya caído, que haya sido objeto de transformaciones no permitidas o de un almace- namiento o transporte prolongados. <b>Medidas preventivas:</b> Realizar periódicamente mediciones de control, así como los ajustes de campo que se indican en el Manual de empleo, especialmente cuando el producto ha estado some- tido a esfuerzos excesivos y antes y después de tareas de medición importantes.
PELIGRO	Al trabajar con bastones y sus prolongaciones en las inmediaciones de instalaciones eléctricas (por ejemplo líneas de alta tensión o tendidos eléctricos de ferrocarril) existe peligro de muerte por una descarga eléctrica. <b>Medidas preventivas:</b> Mantener una distancia de seguridad suficiente con respecto a las instalaciones eléctricas. Si fuera absolutamente imprescindible trabajar junto a esas instalaciones, antes de realizar los trabajos se deberá informar a los responsables de las mismas y se deberán seguir las instrucciones de aquellos.
	En aplicaciones dinámicas, como replanteos, pueden producirse accidentes si no se tienen en cuenta las condiciones del entorno, (obstáculos, zanjas o el tráfico). <b>Medidas preventivas:</b> El encargado del producto instruye a todos los usuarios sobre todos los posibles peli- gros.
	Si el emplazamiento de la medición no se protege o marca suficientemente, pueden llegar a producirse situaciones peligrosas en la circulación, obras, instalaciones indus- triales, etc. <b>Medidas preventivas:</b> Procurar siempre que el emplazamiento esté suficientemente protegido. Tener en cuenta los reglamentos en materia de seguridad y prevención de accidentes, así como las normas del Código de la Circulación.
ATENCIÓN	Si los accesorios utilizados con el producto no se fijan correctamente y el producto se somete a acciones mecánicas (caídas o golpes), existe la posibilidad de que el producto quede dañado o haya riesgo para las personas. <b>Medidas preventivas:</b> Al efectuar la puesta en estación del producto, asegurarse de que los accesorios se encuentran correctamente adaptados, instalados, asegurados y fijos en la posición

Peligros durante el uso

1.5

# necesaria.

Proteger el producto contra acciones mecánicas.



Al utilizar el producto con accesorios (como mástiles, miras de nivel o bastones), aumenta el riesgo de ser alcanzado por un rayo. También existe el riesgo de exposición a alta tensión en las cercanías de tendidos eléctricos. El alcance de rayos, picos de tensión, o el contacto con líneas eléctricas pueden causar daños, lesiones e incluso la muerte.

### Medidas preventivas:

- Manténgase a una distancia segura de instalaciones eléctricas. No utilice el producto directamente debajo o en las cercanías de líneas eléctricas. En caso de tener que trabajar en este tipo de emplazamientos, contacte a las autoridades responsables de las mismas y respete las normas que le señalen.
- Si es necesario estacionar el producto de forma permanente en un sitio expuesto, se recomienda dotarlo de un sistema de protección de pararrayos. Consultar "1.5.4 Protección de pararrayos" donde se presenta una sugerencia para diseñar un sistema de protección de pararrayos para el producto. Respete siempre las normas vigentes en su país con relación al diseño e instalación de dicho sistema. La instalación debe ser efectuada por un especialista autorizado.
- Para prevenir daños debidos a los efectos indirectos de la caída de rayos (picos de tensión), los cables de la antena, fuente de alimentación o módem deberán protegerse con elementos protectores adecuados, como un pararrayos. Dichas instalaciones deben ser efectuadas por un especialista autorizado.

ATENCIÓN

Durante el transporte, el envío o la eliminación de baterías existe el riesgo de incendio en caso de que la batería se vea expuesta a acciones mecánicas indebidas. **Medidas preventivas:** 

Antes de enviar el producto o de desecharlo, hacer que se descarguen completamente las baterías utilizando el producto.

Durante el transporte o envío de las baterías, el encargado del producto debe asegurarse de respetar las leyes y regulaciones nacionales e internacionales al respecto. Antes de efectuar el transporte o el envío, contactar con la compañía de transporte de pasajeros o mercancías.

Una tensión mecánica elevada, las temperaturas ambientales altas o la inmersión en líquidos pueden causar escapes, fuego o explosiones de las baterías.

## Medidas preventivas:

Proteger las baterías de influencias mecánicas y de las altas temperaturas ambientales. No introducir ni sumergir las baterías en líquidos.

Los cortocircuitos en los bornes de las baterías producen recalentamiento que puede causar lesiones o fuego, por ejemplo si al almacenar o transportar en los bolsillos, los bornes se ponen en contacto con joyas, llaves, papeles metalizados u otros objetos metálicos.

# Medidas preventivas:

Asegurarse de que los bornes de las baterías no entran en contacto con objetos de metal.



Si una antena externa no se coloca correctamente en vehículos u otros medios de transporte, puede desprenderse a causa de vibraciones, golpes o el viento, provocando accidentes y daños personales.

## Medidas preventivas:

Coloque correctamente la antena externa. La antena externa debe asegurase en forma adicional, por ejemplo, empleando una cuerda de seguridad. Asegúrese de que el dispositivo de montaje esté colocado correctamente y que pueda soportar adecuadamente el peso de la antena externa (>1 kg).

Si el producto se elimina de forma indebida pueden producirse las siguientes situaciones:

- Al quemar piezas de plástico se producen gases tóxicos que pueden ser motivo de enfermedad para las personas.
- Si se dañan o calientan intensamente las baterías, pueden explotar y causar intoxicaciones, quemaduras, corrosiones o contaminación medioambiental.
- Si el producto se desecha de forma irresponsable, es posible que personas no autorizadas utilicen el equipo de modo improcedente. Esto podría causar graves lesiones a terceros así como contaminación medioambiental.

### Medidas preventivas:



No desechar el producto con la basura doméstica.

Eliminar el producto correctamente. Cumplir con las normas de eliminación específicas del país.

Proteger el equipo en todo momento impidiendo el acceso a él de personas no autorizadas.

Las especificaciones para el manejo y desecho del producto se pueden descargar de la página web de Leica Geosystems en http://www.leica-geosystems.com/treatment o solicitarla directamente a su representante Leica Geosystems.

ADVERTENCIA

Sólo los talleres de servicios autorizados por Leica Geosystems pueden reparar estos productos.

# Adicionalmente para las fuentes de alimentación

1.5.2

### tierra. **Medidas preventivas:**

Para evitar descargas eléctricas, el cable de alimentación y el enchufe deben tener contacto a tierra.

Existe peligro de muerte o de sufrir lesiones graves si la unidad no tiene contacto a



**ADVERTENCIA** En caso de abrir el producto, puede recibir una descarga eléctrica como resultado de alguna de las siguientes acciones:

- Tocar componentes con corriente eléctrica
- Usar el producto después de intentar efectuar reparaciones en el mismo

### Medidas preventivas:

No abrir el producto. Sólo los talleres de servicios autorizados por Leica Geosystems pueden reparar estos productos.

El producto no está diseñado para usarlo en ambientes húmedos ni en condiciones extremas. Si la unidad se moja, existe el riesgo de recibir una descarga eléctrica. Medidas preventivas:

Usar el producto únicamente en ambientes secos, por ejemplo en edificios o vehículos. Proteger el producto de la humedad. Evitar el uso del producto si este se humedece.



1.5.3	Adicionalmente para la batería de automóvil		
	La lluvia ( <b>Medidas</b> Al trabaja	La lluvia directa o el agua pueden dañar y/o reducir la vida útil de la batería. <b>Medidas preventivas:</b> Al trabajar en exteriores, mantener la batería en un lugar protegido de la lluvia.	
ATENCIÓN	El almacenamiento prolongado de la batería puede dañar o reducir la vida útil de la batería. <b>Medidas preventivas:</b> En caso de almacenamiento prolongado de la batería, efectuar recargas periódicas para conservar su vida útil.		
	Durante ciones qu	el uso, carga y/o eliminación, puede ocurrir alguna de las siguientes situa- ue afectan a las personas y al medio ambiente: <b>Riesgo de explosión:</b> Durante la carga de las baterías se presenta una mezcla altamente explo- siva de gas hidrógeno.	
	$\bigotimes$	<b>Medidas preventivas:</b> Se prohíbe encender fuego, provocar chispas, fumar o utilizar luces eléc- tricas sin protección. Al trabajar con cables y equipo eléctrico, evitar provocar chispas y estar al pendiente de descargas eléctricas. Evitar corto circuitos.	
		<b>Riesgo de corrosión:</b> El ácido de la batería es altamente corrosivo. <b>Medidas preventivas:</b> Usar guantes y anteojos de protección. No inclinar la batería, ya que el ácido se puede derramar por los orificios de ventilación.	
	Evitar la carga o el uso de la batería a temperaturas por debajo de los 0°C / +32°F o superiores a los +40°C / +104°F, ya que la batería se puede dañar. Medidas preventivas:		

Cargar la batería sólo en lugares bien ventilados, ya que puede producir gases explosivos. Conectar la batería al cargador sólo cuando éste se encuentre apagado. Está prohibido fumar y encender fuego cerca de la batería.

1.5.4	Protección de	pararrayos	
PELIGRO	La caída de rayos puede provocar daños graves a las estructuras, equipos, servicios y al ser humano. Por ello, es importante consultar con un especialista autorizado para diseñar e instalar una estructura fiable y eficiente de protección de pararrayos.		
	<ul> <li>La protección debe considerar todos los elementos de la instalación del receptor, los cuales son:</li> <li>Equipos, por ejemplo el receptor, antena GNSS, estaciones meteorológicas, comunicaciones de radio (celular y terrestre), interruptores, routers</li> <li>Líneas de alimentación</li> <li>Líneas de señal, por ejemplo desde una antena</li> <li>Líneas de comunicación y datos, por ejemplo Ethernet o en serie</li> <li>Estructuras, por ejemplo un edificio, mástil o gabinete</li> <li>Páneles solares</li> </ul>		
Exclusión de garantía	La caída de rayos puede ignorar cualquier defensa instalada por el hombre. Se reco- mienda aplicar estrategias de forma sistemática para reducir el riesgo de la caída de rayos. La garantía del receptor no será válida y Leica Geosystems no se hace responsable por defectos, funcionamiento incorrecto o problemas relativos al funcionamiento resul- tantes de: • Daños causados por rayos o cualquier otra descarga eléctrica.		
Zonas de protección contra rayos	Las zonas de pro en inglés) se pue	otección contra rayos ( <b>L</b> ightning <b>P</b> rotection <b>Z</b> ones, LPZ por sus siglas eden dividir en:	
	Zona	Descripción	
	Externa LPZ 0A, LPZ 0B	Zonas que se encuentran en riesgo de recibir la caída directa de rayos, desde corrientes de impulso hasta la corriente completa de rayo y de todo el campo electromagnético de la descarga eléctrica	
	InternaZonas donde las corrientes de impulso están limitadas por la sepa- ración de la corriente y por equipos de protección contra la sobre- tensión (Surge Protective Devices , SPDs por sus siglas en inglés) en los límites de las zonas. Es posible atenuar el campo electromagné- tico de la descarga eléctrica con blindajes espaciales.		

En el límite de cada zona interna, se debe efectuar una conexión equipotencial para todos los componentes metálicos y servicios públicos subterráneos que tengan acceso al edificio o estructura. La conexión equipotencial se lleva a cabo directamente o a través de SPDs adecuados. Concepto de zonas de protección contra rayos según la norma IEC 62305-4 (EN 62305-4)



007128\_001

- a) Pulso electromagnético del rayo (LEMP)
- b) Zona OA de protección contra rayos (LPZ OA)
- c) Zona OB de protección contra rayos (LPZ OB)
- d) Zona 1 de protección contra rayos (LPZ 1)
- e) Zona 2 de protección contra rayos (LPZ 2)
- f) Zona 3 de protección contra rayos (LPZ 3)
- g) Conmutación del pulso electromagnético (SEMP)
- h) Conexión equipotencial contra rayos Pararrayos actual (SPD tipo 1)
- i) Conexión equipotencial local Pararrayos (SPD tipo 2, SPD tipo 3)
- j) Conexión equipotencial contra rayos Descargador de rayo
- k) Conexión equipotencial local Descargador de sobretensiones
- I) Sistema de alimentación de baja tensión
- m) Sistema IT
- n) Refuerzo de acero
- o) Electrodo de toma de tierra en cimiento
- p) Ventilación
- q) Blindaje espacial
- r) Equipo terminal
- s) Sistema de terminación aéreo
- t) Sistema de conductor de bajada

Sistemas de protección contra rayos (Lightning Protection System, LPS por sus siglas en inglés) en estaciones de referencia de funcionamiento continuo.

Un LPS consiste de un sistema externo y de un sistema interno.

### Sistema externo

Componente	Ejemplo	Propósito
Sistema de terminación aéreo	Varillas para- rrayos	Intercepción de descargas directas
Sistema de conductor de bajada Red de conexiones	-	Conducción segura de la corriente del rayo a tierra
Sistema de terminación subterráneo	Puesta a tierra	Dispersión de la corriente del rayo en la tierra

### Sistema interno

Componente	Propósito
Barra de conexión equipotencial ( <b>E</b> quipotential <b>B</b> onding <b>B</b> ar, EBB por sus siglas en inglés)	Equipotencialización entre todas las partes eléctricas y el conductor de protección subte- rráneo
Panel de metal para división Cable adecuado de propagación No deben existir cables cruzados provenientes de diferentes LPZs	Atenuar los campos transitorios y magnéticos inducidos
Equipo de protección contra la sobre- tensión ( <b>S</b> urge <b>P</b> rotective <b>D</b> evice , SPD por sus siglas en inglés)	Efectuar una conexión equipotencial para todos los componentes metálicos y servicios públicos subterráneos que tengan acceso al edificio o estructura. Ejemplos de servicios públicos subterráneos: Líneas de comunicación, cables de antenas
Blindajes magnéticos	Atenuación del campo magnético inducido
Propagación adecuada del cableado	Reducción del bucle de inducción magnética

Ejemplo: Instalación del sistema externo en un edificio



Ejemplo: Instalación del sistema externo e interno en un pilar



Ejemplo: Instalación del sistema externo en un gabinete



Sistema activo de Un sistema activo de protección contra rayos (Active Lightning Protection , ALP por sus siglas en inglés), combina la protección con la detección de rayos. rayos

### Funcionalidad

- Llevar a cabo medidas preventivas por adelantado
- Activar una descarga adelantada de aire ionizado.
   La descarga intercepta las descargas de los rayos para un desplazamiento seguro hacia un conductor de bajada de baja impedancia.

Los usuarios de Leica han informado de una aplicación exitosa con el uso de productos de:

• Lightning Protection International Pty Ltd (www.lpi.com.au)

Sistema pasivo de<br/>protección contra<br/>rayosUn sistema pasivo de protección contra rayos (Passive Lightning Protection , PLP por<br/>sus siglas en inglés), es muy parecido a un sistema ALP.<br/>El sistema PLP no lleva a cabo detección alguna (medidas preventivas) ni activación de<br/>descargas adelantadas.

Los usuarios de Leica han informado de una aplicación exitosa con el uso de productos de:

- Huber and Suhner (www.hubersuhner.com)
- Polyphaser (www.protectiongroup.com)

Sistema de conductor de bajada	Un sistema conductor de bajada consiste en una red de conexiones que cubre la parte exterior de una estructura, por ejemplo, un edificio. En una estructura de concreto con acero reforzado, el refuerzo de las paredes externas se puede usar como componente natural. Las estructuras fabricadas con materiales aislantes, como madera o ladrillo, requieren de una red adicional de conexiones como sistema de conductor de bajada.			
Puesta a tierra	Como parte de un sistema externo LPS, un sistema de terminación subterráneo de puesta a tierra debe direccionar una impedancia a tierra baja. Para la puesta en tierra son adecuados los contrapesos de bastones o de profun- didad/planos/circulares			
	<ul> <li>Desventajas</li> <li>Corrosiones dependiendo de las condiciones del suelo</li> <li>Daño provocado por la excavación</li> </ul>			
	<b>Medida correctiva</b> Usar una varilla de cimiento a tierra. D tricas dentro y en las estructuras, por La varilla de cimiento a tierra está inte	icha varilla se requiere para instalaciones eléc- ejemplo en edificios, pilares o mástiles. grada al cimiento de hormigón de la estructura.		
Estación equipoten- cial	Cualquier conexión entrante a un edificio que pueda transferir un potencial eléctrico del exterior al interior debe ser protegida contra descargas eléctricas.			
	<b>Recomendación</b> Instalar un EBB correctamente conectado al sistema de puesta en tierra en el edifici y/o en el punto de acceso del gabinete.			
	Componente	Ejemplo		
	Conexión entrante a un edificio	Líneas de conducción de agua, gas, comu- nicaciones, datos o energía		
	Descarga eléctrica	Sobretensión por rayos		
Separación estruc- tural en un armario	<ul> <li>ón estruc-</li> <li>Armario</li> <li>un armario</li> <li>Se usa un armario para proteger al receptor y al equipo electrónico contra i ambientales.</li> </ul>			
	<b>Recomendación</b> Usar una separación estructural con un panel de división metálica dentro del armario.			
	<ul> <li>Objetivo de una separación estructural</li> <li>Separación de la parte protegida contra rayos y de la parte sin protección del armario.</li> <li>Evitar el cruce de cables provenientes de la parte protegida y de la parte sin protección del armario.</li> <li>Atenuar los campos transitorios y magnéticos inducidos</li> </ul>			

1.6	Compatibilidad electromagnética EMC		
Descripción	Denominamos compatibilidad electromagnética a la capacidad del producto de funcionar perfectamente en un entorno con radiación electromagnética y descarga electrostática, sin causar perturbaciones electromagnéticas en otros aparatos.		
	Posibilidad de interferir con otros aparatos a causa de radiación electromagnética.		
	Aunque el producto cumple los estrictos requisitos de las directivas y normas aplica- bles, Leica Geosystems no puede excluir por completo la posibilidad de la perturbación de otros aparatos.		
	Posibilidad de perturbación de otros aparatos cuando el producto se utilice en combi- nación con accesorios de terceros, por ejemplo, ordenadores de campo, PCs u otros equipos electrónicos, cables diversos o baterías externas.		
	Utilice sólo el equipo y los accesorios recomendados por Leica Geosystems. Ellos cumplen en combinación con el producto los estrictos requisitos de las directivas y normas aplicables. Al utilizar computadoras u otros equipos electrónicos, prestar aten- ción a la información de compatibilidad electromagnética proporcionada por el fabri- cante.		
	Las interferencias causadas por radiación electromagnética pueden producir medi- ciones erróneas. Aunque el producto cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas apli- cables, Leica Geosystems no puede excluir del todo la posibilidad de que una radiación electromagnética muy intensa llegue a perturbar el producto, por ejemplo, en la proxi- midad de emisoras de radio, radiotransmisores o generadores diesel.		
	Cuando se efectúen mediciones en estas condiciones hay que comprobar la calidad de los resultados de la medición.		
	Si el producto está funcionando con un cable conectado sólo por uno de sus extremos (como cable de alimentación externa o cable de interfaz), se pueden sobrepasar los valores de radiación electromagnética permitidos y perturbar otros aparatos. <b>Medidas preventivas:</b>		
	Mientras se esté trabajando con el producto los cables han de estar conectados por los dos lados, por ejemplo del producto a la batería externa, del producto al ordenador.		
- Radios o teléfonos móviles digitales	Al utilizar el producto con radios o teléfonos móviles digitales:		
	Los campos electromagnéticos pueden causar perturbaciones en otros equipos, en instalaciones, en equipos médicos (como marcapasos o aparatos auditivos) y en aeronaves. También puede afectar a personas o animales. Medidas preventivas:		
	Aunque el producto cumple con los estrictos requisitos de las directivas y normas apli- cables, Leica Geosystems no puede excluir del todo la posibilidad de la perturbación de otros aparatos o de daños a personas o animales.		
	<ul> <li>No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales en las proximidades de distribuidores de gasolina, plantas químicas o áreas en las que exista riesgo de explosiones.</li> <li>No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales cerca de equipo médico.</li> </ul>		
	<ul> <li>No utilice el equipo con dispositivos de radio o teléfonos móviles digitales a bordo de aviones.</li> </ul>		

1.7	Normativa FCC (válida en EE.UU.)		
	El párrafo sombreado que va debajo sólo es aplicable a productos sin radio.		
	Las pruebas efectuadas han puesto de manifiesto que este equipo se atiene a los valores límite, determinados en la sección 15 de la normativa FCC, para instrumentos digitales de la clase B. Esto significa que el instrumento puede emplearse en las proximidades de lugares habitados, sin que su radiación resulte molesta. Los equipos de este tipo generan, utilizan y emiten una frecuencia de radio alta y, en caso de no ser instalados conforme a las instrucciones, pueden causar perturbaciones en la recepción radiofónica. En todo caso, no es posible excluir la posibilidad de que se produzcan perturbaciones en determinadas instalaciones. Si este equipo causa perturbaciones en la recepción radiofónica o televisiva, lo que puede determinarse al apagar y volver a encender el equipo, el operador puede intentar corregir estas interferencias de la forma siguiente: • cambiando la orientación o la ubicación de la antena receptora. • aumentando la distancia entre el equipo y el receptor. • conectando el instrumento a un circuito distinto al del instrumento.		
	Si en el instrumento se efectúan modificaciones que no estén explícitamente autori- zadas por Leica Geosystems, el derecho de uso del mismo por parte del usuario puede verse limitado.		
	Este dispositivo digital de clase (B) cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.		
Rótulo GR10	Type : GR10       S.No.:         Equip.No.:       Art.No.:         Power: 12-24V, nominal/2.5A max.         Leica Geosystems AG         CH-9435 Heerbrugg         Manufactured: 2010         Made in Switzerland		

GNS

GR10

GR10\_014

00:00:00

 $C \in C_{0681}$ 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



# 

Este dispositivo digital de clase (B) cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Rótulo GR25 (WLAN)





Este dispositivo digital de clase (B) cumple con la norma canadiense ICES-003. Cet appareil numérique de la classe (B) est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Rótulo de batería interna GEB241, GEB242



2	Descripción del sistema		
2.1	nformación general		
Diseño	<ul> <li>El instrumento</li> <li>ha sido diseñado para diversas aplicaciones para estaciones de referencia permanentes y semi permanentes, incluyendo redes RTK, estación base individual, estudios y campañas científicas, de monitorización y sísmicas.</li> <li>registra, guarda y transmite datos GNSS.</li> <li>es altamente eficiente para la integración de sistemas.</li> <li>trabaja con diversos equipos externos de comunicación, meteorológicos e inclinómetros.</li> </ul>		
Seguimiento de satélites	El instrumento efectúa el seguimiento de • GPS L1/L2P(Y)/L2C/L5 • GLONASS L1/L2P/L2C • Galileo E1/E5a/E5b/AltBOC • BeiDou B1/B2 • QZSS L1/L2/L5 • SBAS L1		
Características especiales del GR10/GR25	<ul> <li>Estos instrumentos están equipados con diversas funciones especiales:</li> <li>Registro y transmisión de datos a 50 Hz.</li> <li>motor de mediciones SmartTrack+ para obtener una mayor disponibilidad y precisión.</li> <li>Hasta 12 sesiones de registro múltiple y 20 canales de emisión de datos.</li> <li>Diversos formatos para almacenamiento de datos, incluidos MDB, RINEX y Hatanaka.</li> <li>Gran capacidad de almacenamiento de hasta 32 GB y función Smart clean-up.</li> <li>Diversos formatos para salida de datos, incluidos Leica, Leica 4G, RTCM 2.x, 3.x, LB2, BINEX, CMR, CMR+.</li> <li>Interfaz web GUI moderna y de fácil manejo, disponible en diferentes idiomas.</li> <li>Integración completa con Leica GNSS Spider</li> <li>Carcasa de metal robusta y ligera.</li> <li>Cumple con la norma IP67, incluido un puerto Ethernet robusto.</li> <li>Instalación sencilla en bastidor, rack o pared. También se puede apilar.</li> <li>Puerto de ranura para tarjeta de comunicaciones.</li> <li>Gestión integrada de dispositivos para equipos externos.</li> <li>Trabaja con DHCP, DNS, DynDNS internet móvil.</li> <li>NTRIP Server/Client/Caster</li> <li>Seguridad mejorada, incluido filtro IP, gestión de acceso y HTTPS con SSL personalizado.</li> <li>Configuración "plug and play" del nombre del sistema (host).</li> <li>Tensión de alimentación de 10.5-28 V.</li> <li>Bajo consumo de energía, típicamente 3.0-3.5 W.</li> <li>Puerto para oscilador externo</li> <li>Puerto USB client</li> </ul>		
Características especiales sólo GR25	<ul> <li>Además, los instrumentos GR25 están equipados con diversas funciones especiales:</li> <li>Pantalla y teclado incorporados.</li> <li>Batería interna y cargador.</li> <li>Puerto USB host.</li> <li>Alimentación a través de Ethernet.</li> <li>Bluetooth o WLAN.</li> <li>Puerto PPS y para registro de eventos.</li> </ul>		

**Información general** La siguiente ilustración muestra diversas configuraciones para una estación de control y los accesorios más comunes que se pueden usar con un GR10/GR25.



- a) Antena para radio/GSM
- b) Soporte para antena
- c) Cable de antena
- d) Cubierta GFU incl. equipo de radio/GSM
- e) Sensor meteorológico
- f) Sensor de inclinación
- g) Cable serie
- h) Tarjeta SD
- i) Antena Bluetooth/WLAN\*
- j) Puerto serie 2/Registro de eventos\*
- k) Conector para oscilador externo
- Cubierta de protección climática opcional para AR20/AR25
- m) Antena GNSS, AR10/AR20
- n) Antena GNSS, AR25

- o) Antena GNSSAS10
- p) Cable de antena
- q) Protección opcional contra descargas
- r) Módulo Ethernet
- s) PC para ejecutar GNSS Spider o interfaz web
- t) Cable Ethernet
- u) GR10/GR25
- v) Dispositivo de comunicaciones en slot
- w) Cable de antena
- x) Fuente de alimentación
- y) Cable PPS\*
- z) Equipo receptor de impulsos eléctricos\*

\* sólo GR25

2.2

La siguiente ilustración muestra los componentes básicos necesarios para la puesta en marcha de un GR10/GR25.

# Componentes básicos para la instalación



- b) Cable para antena
- c) AntenaGNSS
- d) Pc para ejecutar la interfaz web o Leica GNSS Spider
- e) Cable Ethernet o USB
- f) GR10/GR25
- g) Fuente de alimentación
- \* El instrumento puede funcionar sin una tarjeta, pero sólo será posible la transmisión de datos.

Componentes prin- cipales	Componente	Descripción
	GR10/GR25	Permite el almacenamiento y transmisión de datos brutos de los satélites.
	Antena	Recibe las señales GNSS de las constelaciones de satélites del GNSS (Global Navigation Satellite System)
	Interfaz web	<ul> <li>Herramienta web para configurar el instrumento GR Series.</li> <li>El GR25 presenta una pantalla y teclas que se pueden utilizar para la configuración inicial del instrumento o para efectuar modificaciones básicas a la misma en el campo.</li> </ul>
	Leica GNSS Spider	Software de oficina para estación de referencia, incluido el control y configuración para el instrumento, descarga de archivos y funciones para la transferencia de archivos que permiten trabajar con los instrumentos Leica GR Series. Permite la conexión a uno o múltiples instrumentos de refe- rencia simultáneamente.

# Desembalaje del instrumento



### Equipo básico

Los elementos mínimos que se entregan con el GR10/GR25 son:



#### Accesorios

El equipo adicional como cables, antenas y fuentes de alimentación necesarios para una instalación completa de una estación de referencia se entregan con el GR10/GR25 bajo pedido. Para obtener información general de una instalación típica de una estación de referencia y de los accesorios que se pueden usar con el instrumento, consultar "Información general".

Para mayor información de los accesorios, consultar el "Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea)".



- c) Protector de caucho delantero
- d) Protector de caucho trasero
- e) GNSS Puerto para antena
- f) Puerto para oscilador externo
- g) Puerto serie (P1)
- h) Puerto Ethernet reforzado
- i) Puerto de alimentación
- j) Puerto en ranura para comunicación en antena (P3)
- k) Puerto en ranura para comunicación (P3)

### Componentes del **GR25**



- c) Protector de caucho delantero
- d) Cubierta para USB y tarjeta SD
- e) Pantalla
- f) Teclas
- g) Protector de caucho trasero
- h) Puerto para antena GNSS
- i) Antena Bluetooth/WLAN
- j) Puerto PPS
- k) Puerto serie y para registro de eventos (P2)
- I) Puerto serie (P1)
- m) Puerto Ethernet reforzado
- n) Puerto para oscilador externo
- o) Puerto Power
- p) Conector para antena (P3)
- q) Puerto en ranura para comunicación (P3)



del

**GR10** Componentes

0

mn o

рq

ij kl

gh

# Funcionamiento

2.5

Información general	<ul> <li>El funcionamiento del instrumento GR Series se puede llevar a cabo:</li> <li>pulsando sus teclas</li> <li>por medio de la interfaz web</li> <li>Leica GNSS Spider Programa</li> <li>o a través de la interfaz Leica Binary 2 (LB2). Contactar a su representante de Leica Geosystems para obtener información de la documentación de LB2</li> </ul>
_	El instrumento se entrega con los ajustes por defecto que se ajustan a las necesidades de un usuario normal. Para ajustar los parámetros del instru- mento, es posible usar la interfaz web o Leica GNSS Spider.
Funcionamiento a través de la interfaz web	La interfaz web es el componente principal que se utiliza para configurar y poner en marcha el instrumento. Consultar el "Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea)" para una descrip- ción en detalle de la interfaz web.
	<ul> <li>Sistemas operativos para configurar la interfaz web a través de USB</li> <li>Windows XP SP2 y SP3 (32 bit)</li> <li>Windows Vista SP2 (32 bit)</li> <li>Windows Server 2008 SP1 (64 bit)</li> <li>Windows 7 (32 bit y 64 bit)</li> <li>Windows 8 (32 bit y 64 bit)</li> </ul>
	<ul> <li>Navegadores web aceptados para la interfaz web</li> <li>Todas las versiones actuales de los siguientes navegadores web han sido probados y son aceptados:</li> <li>Internet Explorer</li> <li>Firefox</li> <li>Chrome</li> </ul>
	Otros navegadores web, como Opera o Safari, pueden funcionar pero no se prueban regularmente para determinar su compatibilidad. C La interfaz web es la interfaz primaria entre el usuario y el instrumento. Para utilizar correctamente la interfaz web, asegurarse de que el navegador web permite la ejecución de JavaScript. En caso de que se presenten problemas al utilizar a interfaz web, revisar la configuración del navegador web.
Seguridad de la interfaz web	Al acceder a la interfaz web por primera vez, utilizar el <b>User name</b> (Admin) y el <b>Password</b> (12345678) predeterminados.
	Por razones de seguridad, se recomienda crear una nueva cuenta de adminis- trador al iniciar la sesión por primera vez. Después de crear la nueva cuenta de administrador, cerrar la sesión e iniciarla nuevamente con los datos del nuevo usuario. En ese momento se podrá eliminar la cuenta del usuario predetermi- nado. Para obtener una guía paso a paso del proceso, consultar el "Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea)".

Funcionamiento por medio de Leica GNSS Spider	El software de estación de referencia Leica GNSS Spider ofrece funciones completas para utilizar el instrumento, como la interfaz web.	
	Algunos parámetros de configuración están disponibles tanto en la interfaz web como en el software Leica GNSS Spider. Si tales parámetros se configuran en la interfaz web y después se aplica el comando <b>Upload Settings</b> o <b>Start</b> desde el software Leica GNSS Spider, los parámetros se sobrescribirán. En este caso, utilizar la interfaz web exclusivamente para configurar los parámetros que no estén disponibles en el software Leica GNSS Spider.	
	<ul> <li>Para trabajar con Leica GNSS Spider, consultar</li> <li>"Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea)" para obtener información básica.</li> <li>"Ayuda en pantalla de Leica GNSS Spider" para obtener información más detallada.</li> </ul>	
	<ul> <li>Requerimiento</li> <li>GR10: Se debe instalar Leica GNSS Spider v4.0 o superior.</li> <li>GR25: Se debe instalar Leica GNSS Spider v4.2 o superior.</li> </ul>	
	El requerimiento de versión se aplica a las conexiones activas del instrumento para configurar el instrumento por medio de Leica GNSS Spider. No se aplica a las conexiones pasivas sólo para la transmisión de datos.	
Características de GNSS Spider	<ul> <li>Características de GNSS Spider:</li> <li>Configuración y comunicación simultánea con uno o varios instrumentos.</li> <li>Control y generación de mensajes de los parámetros principales del instrumento tales como nivel de tensión de alimentación, disponibilidad de almacenamiento o datos, temperatura interna de los instrumentos o eventos registrados en el instrumento.</li> <li>Visualización del estado del seguimiento de satélites.</li> <li>Transferencia automática de datos brutos del instrumento a una unidad de almacenamiento.</li> <li>Conversión manual o automática a RINEX en diferentes intervalos y longitudes o archivo.</li> <li>Envío por FTP de archivos de datos a múltiples ubicaciones.</li> <li>Control de calidad automático de datos RINEX archivados.</li> <li>Gestión de una red completa de estaciones de referencia.</li> <li>Suministro de correcciones RTK de una base individual o de una red a varios usu rios utilizando diversos métodos de comunicación, incluido, por ejemplo, Ntrip.</li> <li>Protección y gestión de acceso a servicios de correcciones RTK, utilizando el acceso a la gestión de usuario avanzado Spider Business Center.</li> </ul>	
Conexión del GR10/GR25 a Leica GNSS Spider:	Es posible establecer conexión con Leica GNSS Spider de las siguientes formas: • TCP/IP Ethernet con LAN, WAN, WLAN o Internet • Internet móvil TCP/IP usando GPRS, EDGE o UMTS • Conexión de cliente USB a un PC/Laptop • Conexión en serie Lemo RS232 a un PC/Laptop	
	Para conexiones TCP/IP, es posible usar conexiones activas y pasivas por medio de TCP/IP directo. También es posible establecer conexiones activas y pasivas con Leica GNSS Spider usando NTRIP con el firmware v2.5 y superior de GR10/GR25. También es posible establecer conexiones Bluetooth con Leica GNSS Spider, aunque no es recomendable.	

#### 2.6 Software Descripción Todos los instrumentos utilizan el mismo concepto de software. Software de las Tipo de programa Descripción series GR Firmware GR El firmware para las series GR se llama RefWorx. (GR10\_x.xx.xx.fw/.zip) Este software del sistema cubre las funciones básicas del instrumento. (GR25\_x.xx.xx.fw/.zip) La interfaz web forma parte del firmware y no se puede eliminar. El idioma Inglés está integrado al firmware y no es posible eliminarlo. El web server del instrumento se encuentra dispo-Idioma del programa nible en diversos idiomas. El software de idioma

(REF\_LANG.sxx)

Transferencia de	Software para	Descripción
Software	Todos los modelos GR	Todo el software se guarda en la memoria RAM del instru- mento.
		<ul> <li>Antes de la instalación, se debe cargar un nuevo archivo de firmware en la tarjeta SD. El archivo se puede cargar mediante:</li> <li>la interfaz web.</li> <li>una copia directa a la tarjeta SD usando un PC.</li> <li>acceso directo de FTP a la tarjeta SD.</li> <li>Después de efectuar la carga, el firmware se debe transferir de la tarjeta SD a la RAM del sistema a través de la interfaz web. Para mayor información, consultar el "Manual de funcionamiento GR Series (Avuda en línea)".</li> </ul>
		También se puede utilizar Leica GNSS Spider para instalar el firmware. La carga del firmware a la tarjeta SD y su instalación en el instrumento se lleva a cabo en un paso usando GNSS Spider. Para mayor información, consultar la "Ayuda en pantalla de Leica GNSS Spider".

también se conoce como idioma del sistema.

El software del sistema permite un máximo de tres idiomas, los cuales se pueden guardar en cualquier momento: el idioma inglés y otros dos. El idioma inglés es el idioma predeterminado y no es posible eliminarlo. Se elige un idioma como idioma activo.

2.7	Fuente de aliment	<b>Fuente de alimentación</b> Usar las fuentes de alimentación, baterías, cargadores y accesorios Leica Geosystems recomendados por Leica Geosystems para garantizar el funcionamiento correcto del instrumento.		
General	Usar las fuentes de alime recomendados por Leica instrumento.			
Opciones de alimentación	La alimentación del instrumento puede ser por una fuente de alimentación o por bate- rías. Es posible conectar hasta dos fuentes de alimentación externas por medio de un cable en Y.			
	Alimentación interna:	Sólo para el GR25, usar la batería GEB241(754834) o la batería GEB242(793975) para alimentación interna. Es posible cargar esta batería desde una fuente de alimenta- ción externa.		
	Alimentación externa:	GEV242 Unidad de alimentación GEV242 (774437), 110 V/240 V AC a 24 V CC suministrada por Leica Geosys- tems o GEV251 110 V/240 AC V AC a 12 V CC (722409), suminis- trada por Leica Geosystems		
		o GEB171 batería GEB171 (439038) conectada mediante un cable. o		
		Una batería de automóvil conectada a través de un cable convertidor suministrado por Leica Geosystems. o		
		Sólo para GR25: alimentación mediante un cable Ethernet a través de un cable Ethernet de categoría 5 o superior para suministrar alimentación de 13W por medio de Ethernet.		
	Cable en Y:	GEV243 El cable en Y GEV243 (774438) se puede usar con la fuente de alimentación GEV242 y la batería GEB171 o con la fuente de alimentación 12V existente (722409). El conector Lemo negro de este cable soporta sólo el uso de la alimentación del GEV242.		
		o GEV172 El cable en Y (733298) se puede usar con cualquier combinación de una fuente de alimentación de 110 V/240 V AC a 12 V CC (722409) o de una batería GEB171.		
ræ-	Al usar el GR10 para ope	eraciones permanentes, utilizar unidades de Sistemas de		

ŝ

Alimentación Ininterrumpida (Uninterruptible Power Supply) como respaldo en caso de presentarse fallos en el suministro de energía.

El GR25 tiene una batería incorporada y un cargador que se pueden utilizar brevemente como un sistema de alimentación ininterrumpido (Uninterruptible Power Supply). Para una protección prolongada contra fallos en el suministro de energía, también es posible usar un UPS (**U**ninterruptible **P**ower **S**upply) externo.

3	Instalación		
3.1	Antes de la instalación		
Ubicación para la instalación	<ul> <li>Se recomienda que el instrumento esté instalado de modo que esté</li> <li>protegido contra impactos mecánicos y de rayos</li> <li>a una distancia máxima de 70 m de la antena, sin necesidad de usar amplificadores integrados.</li> <li>ubicado lejos de fuentes potenciales de interferencia en la radiocomunicación. Las señales de alta potencia provenientes de radios cercanas, radares o antenas de telefonía móvil GSM/GPRS/UMTS pueden provocar problemas con el seguimiento de las señales GNSS. Este tipo de interferencia no provoca daños al instrumento, pero puede causar una pérdida considerable de datos GNSS.</li> </ul>		
Orientación de la instalación	<ul> <li>Para instalaciones en interiores, el instrumento se puede instalar en cualquier dirección.</li> <li>Al instalar el instrumento en el exterior, oriente el instrumento verticalmente de modo que los puntos del conector se dirijan hacia abajo.</li> </ul>		
Instalación del cable	Asegúrese de que los cables situados entre el instrumento y la antena estén colocados de forma que evite su torcedura, estiramiento o compresión. Para instalar los cables, siga las normas generales de la instalación de cableado eléctrico.		
(F	Tenga en cuenta que una instalación eléctrica bien planeada y cuidadosamente efec- tuada no sólo evita que se dañen los cables, sino que también proporciona un aspecto profesional.		
۲. ۲	Para obtener información a detalle de la instalación, consultar "Estación de referencia y redes GNSS: Guía introductoria".		
Uso de la ranura inalámbrica en el puerto del equipo	Al usar la ranura inalámbrica en el puerto del equipo con cualquier ranura en el módulo de radio radio/GSM/3G/CDMA, se recomienda usar un cable para extensión de antena y el soporte de fijación para instalar correctamente la antena en posición vertical, lejos de ala antena Bluetooth/WLAN, tal como se indica en las siguientes opciones de insta- lación.		

# 3.2 Opciones de instalación

**Descripción** Los instrumentos GR Series están diseñados para diferentes casos de instalación.A continuación, se presenta una breve descripción de cuatro casos de instalación del instrumento. Tenga en cuenta que las ilustraciones no muestran todo el equipo necesario para una instalación completa de una estación de referencia. Para obtener información completa de la instalación, consultar

- Estación de referencia y redes GNSS: Guía introductoria.
- Redes GNSS y lista de equipamiento de estaciones de referencia

**Instalación en rack** Utilizando el juego de accesorios para instalación en rack, es posible instalar el instrumento en un rack IT típico de 19".



- a) Antena para radio/GSM
- b) Soporte para antena
- c) Cable para antena de radio/ GSM
- d) Juego de accesorios para instalación en rack
- e) GR10/GR25
- f) Juego de accesorios para instalación en rack

Si el espacio en el rack es limitado, es posible retirar los protectores de caucho del instrumento. De esta forma, la altura total del juego de accesorios y del instrumento es de 2U. En caso de retirar los protectores de caucho, debe retirar también el pequeño pie de las placas de montaje.

En caso de utilizar un dispositivo en ranura o en serie, la antena de radio/GSM se debe instalar fuera del rack.

### Instalación en pared o en el armario

Utilizando el juego de accesorios para instalación en pared, es posible instalar fácilmente el instrumento en un muro o estructura existente, o dentro de un estuche para protección ambiental.



Si el espacio en el armario es limitado, es posible retirar los protectores de caucho del instrumento. En caso de retirar los protectores de caucho, debe retirar también el pequeño pie de las placas de montaje.

En caso de utilizar un dispositivo en ranura o en serie, la antena de radio/GSM se debe instalar fuera del rack.

Instalación verticalEl instrumento está diseñado para permitir su instalación de forma vertical o apiladao apiladapara facilitar la configuración de múltiples receptores.



Al apilar varios instrumentos de forma vertical, es necesario utilizar los protectores de caucho. El instrumento cuenta con un dispositivo incorporado para su instalación en trípode que permite utilizar todos los trípodes de Leica Geosystems.



Interfaz de usuario GR10

4.1 Indicadores LED en el GR10

# Indicadores LED

# Descripción

El GR10 tiene indicadores LED (Light Emitting Diode), los cuales indican el estado básico del instrumento.

# Diagrama



- a) LED de energía b) LED de tarjeta SD
- c) LED de registro de datos brutos
- d) LED de salida de datos en TR
- e) LED de entrada de datos en TR
- f) LED de posición

## Descripción de los LED

SI el	está	ENTONCES	
LED de energía	apagado	El instrumento está apagado.	
¥	verde	El instrumento está encendido	
LED de tarjeta SD	apagado	No hay tarjeta SD o no hay alimentación.	
	verde	Existe una tarjeta SD en el instrumento. El espacio libre en la tarjeta es mayor al 20%.	
	amarillo	El espacio libre en la tarjeta es menor al 20%. Acción recomendada para el usuario: Activar la función Smart clean-up o la elimina- ción automática de archivos para cada inicio de sesión.	
	rojo	La tarjeta SD está llena. El registro de datos se ha detenido. Acción recomendada para el usuario: Activar de inmediato la función Smart clean- up o la eliminación automática de archivos para cada inicio de sesión.	
LED de registro de datos	apagado	No hay sesiones activas de registro o no hay alimen- tación	
Ē	verde	Las sesiones activas de registro están configuradas en el instrumento y se están registrando datos	
	amarillo	Las sesiones activas de registro están configuradas y la función Smart clean-up está eliminando datos de todas o de algunas de las sesiones de registro confi- guradas. o bien Las sesiones activas de registro están configuradas pero no hay posición disponible.	
		Acción recomendada para el usuario: Revisar el espacio libre en la tarjeta SD y si es necesario, eliminar los datos antiguos. Revisar el estado del seguimiento y de la posi- ción.	
	rojo	Las sesiones activas de registro están configuradas pero la tarjeta SD está llena o no hay seguimiento de satélites.	
		Revisar la tarjeta SD y el estado del segui- miento.	

SI el	está	ENTONCES
LED de salida de datos en TR	apagado	No hay transmisión de datos configurada o no hay alimentación.
ħ	verde	Una o más transmisiones de datos están configu- radas y activas. Los datos se están transmitiendo.
	rojo	Las transmisiones de datos están activas pero no hay emisión.
		Acción recomendada para el usuario: Revisar que existe seguimiento de satélites y que hay posición de navegación disponible. Comprobar que se ha introducido la posición correcta de la referencia.
LED de entrada de datos en TR	apagado	No hay transmisión de datos en tiempo real en el instrumento o no hay alimentación.
<b>N</b>	verde	Existe una transmisión de datos en tiempo real confi- gurada y activa, se están recibiendo datos y está disponible una posición fija.
	verde intermi- tente	Existe una transmisión de datos en tiempo real confi- gurada y activa, se están recibiendo datos y está disponible una posición DGPS.
	amarillo	Existe una transmisión de datos en tiempo real confi- gurada y activa, se están recibiendo datos pero no está disponible una posición fija ni DGPS.
	rojo	La entrada de datos en TR está activa, pero no hay recepción de datos. o
		La recepción de transmisiones de datos está configu- rada y activa pero el instrumento no tiene segui- miento de satélites y/o no hay posición de navega- ción disponible.
		Acción recomendada para el usuario: Revisar que la conexión para entrada de datos esté configurada correctamente. Revisar el seguimiento de satélites y la posición del instrumento.
LED de posición	apagado	El instrumento está apagado.
- <del>\$</del> -	verde intermi- tente	Existe seguimiento de satélites en el instrumento, pero no hay posición disponible.
	verde	Está disponible la posición de navegación.
	rojo	No hay seguimiento de satélites ni tampoco hay posi- ción de navegación disponible.

# Teclado

Teclado del GR10



a) Tecla ON/OFF

b) Tecla de función

- c) Indicadores LED
- Es posible encender y apagar el instrumento pulsando la tecla ON/OFF durante 2 seg. Una luz verde permanente en el LED de energía indica que el instrumento está encendido y listo para trabajar.

### Tecla ON/OFF

Tecla	Función
ON/OFF	Si el GR10 está apagado: Enciende el GR10 al pulsarla durante 2 seg.
	Si el GR10 está encendido: Apaga el GR10 al pulsarla durante 2 seg.

Mantener pulsada la tecla ON/OFF durante 10 seg. para que el instrumento se apague. Al usar este método, las configuraciones del instrumento y algunos datos se pueden perder.

# Tecla de función

Para todas las funciones que se explican a continuación, se asume que el GR10 está encendido.

Tecla	Función	
Función	La tecla de función y la tecla ON/OFF trabajan de forma combi- nada y permiten efectuar diversas funciones, como se explica en "Combinaciones de teclas". La tecla de función alterna entre estas diferentes funciones.	

Combinaciones de teclas	Teclas	Cómo
	+ <sup>(1)</sup>	Activar la función de teclas duales
		Pulsar y mantener pulsadas ambas teclas hasta que todos los
		LED se iluminen de forma intermitente. Después de 1 seg, el LED de registro de datos brutos se ilumina de forma intermi- tente.
		Los siguientes comandos del instrumento quedarán activos.
		Comenzar/detener todas las sesiones de registro
		Activar la función de teclas duales.
		Si todas las sesiones de registro se han apagado, el LED de registro de datos se ilumina de forma intermitente en color verde.
Teclas		Cómo
----------	-------	---
<b>G</b>	3 seg	<ul> <li>Pulsar la tecla de función hasta que el LED se ilumine rápi- damente para INICIAR todas las sesiones de registro confi- guradas si el LED de registro de datos se ilumina de forma intermitente en color verde.</li> <li>O</li> <li>Si alguna sesión de registro se ha activado, el LED de registro</li> </ul>
		<ul> <li>de datos se ilumina de forma intermitente en color rojo.</li> <li>Pulsar la tecla de función hasta que el LED se ilumine rápi- damente para DETENER todas las sesiones de registro confi- guradas si el LED de registro de datos se ilumina de forma intermitente en color rojo.</li> </ul>
		Después de iniciar o detener el registro, el LED y el funciona- miento del instrumento regresan a su estado normal.
		Comenzar/detener todas las transmisiones de datos
		Activar la función de teclas duales.
<b>G</b>	1 X	Pulsar la tecla de función hasta que el 🍾 LED de salida datos en TR se ilumine lentamente de forma intermitente. Si todas las transmisiones de datos se han detenido, el LED de salida de datos TR se mostrará en color verde intermitente.
	3 seg	<ul> <li>Pulsar la tecla de función hasta que el LED se ilumine rápidamente para INICIAR todas las transmisiones de datos configuradas si el LED de salida de datos TR se ilumina de forma intermitente en color verde.</li> <li>Si alguna transmisión de datos se ha activado, el LED de salida de datos TR se mostrará en color rojo intermitente.</li> <li>Pulsar la tecla de función hasta que el LED se ilumine rápidamente para DETENER todas las transmisiones de datos</li> </ul>
		activas si el LED de salida de datos TR se ilumina de forma intermitente en color rojo.
		y el funcionamiento del instrumento regresan a su estado normal.
		Inicializar el motor de medición
		Activar la función de teclas duales.
	2 X	Pulsar la tecla de función hasta que el 🔶 LED de posición se ilumine lentamente de forma intermitente.
	3 seg	<ul> <li>Pulsar la tecla de función hasta que el LED se ilumine rápi- damente y de forma intermitente para reiniciar el motor de medición. Esta acción eliminará toda la información de los almanaques y las efemérides y el instrumento tardará algunos minutos en comenzar nuevamente el seguimiento de satélites.</li> <li>Después de reiniciar el motor de medición, el LED y el funcio- namiento del instrumento regresan a su estado normal.</li> </ul>
		Formatear los parámetros del receptor
		Activar la función de teclas duales.

Teclas		Cómo	
	3 X	Pulsar la tecla de función hasta que el $\psi$ LED de energía se ilumine lentamente de forma intermitente:	
<b>G</b>	3 seg	• Pulsar la tecla de función hasta que el LED se ilumine rápi- damente de forma intermitente para restablecer todos los parámetros del instrumento a los valores predeterminados de fábrica.	
		Después de completar el formateo del sistema, el LED y el funcionamiento del instrumento regresan a su estado normal.	
		Formatear la tarjeta SD	
		Activar la función de teclas duales.	
	4 X	Pulsar la tecla de función hasta que el 🗋 LED de tarjeta SD se ilumine lentamente de forma intermitente:	
	3 seg	• Pulsar la tecla de función hasta que el LED se ilumine rápi- damente y de forma intermitente para formatear la tarjeta SD.	
		Después de completar el formateo de la tarjeta SD, el LED y el funcionamiento del instrumento regresan a su estado normal.	
		Función salir con teclas combinadas	
		<ul> <li>Usar la función de teclas combinadas como se explicó ante- riormente.</li> <li>O</li> </ul>	
	5 X	• Para que el instrumento regrese a su funcionamiento normal, pulsar la tecla de función hasta que todos los indi- cadores LED dejen de iluminarse de forma intermitente.	

Puerto USB y ranura	Descripción
para tarjeta SD	El GR10 tiene un puerto USB y una ranura para tarjeta SD.

	Diagrama	
	a) Puerto USB client b) Ranura para tarjeta SD	
Puerto USB client	<ul> <li>El puerto USB client se puede utilizar para:</li> <li>conectar el GR10 a un PC y acceder a la interfaz web del GR10 y al servidor FTP.</li> <li>conectar el GR10 a un controlador CS10/CS15 y acceder a la interfaz web del GR10.</li> </ul>	
Ranura para tarjeta SD	Los datos se guardan en una tarjeta SD removible. Para más información sobre la forma de trabajar con la tarjeta SD, consultar "7.3 Trabajar con el dispositivo de memoria"	
	Province posible guardar datos si no existe una tarjeta SD en el instrumento.	
	<ul> <li>Si los cables se desconectan o si la tarjeta SD se retira del instrumento durante el registro o la transmisión de datos, existe el riesgo de la pérdida de datos. Apagar el instrumento antes de retirar la tarjeta SD.</li> </ul>	
	Aunque es posible utilizar tarjetas de otras marcas, Leica Geosystems reco- mienda utilizar sólo tarjetas SD Leica. Leica Geosystems no se hace respon- sable por la pérdida de datos o por cualquier otro error derivado del uso de tarjetas que no sean Leica.	
	Las tarjetas SD se pueden utilizar directamente en el lector de tarjetas USB de Leica (767895 MCR7). Otro tipo de unidades de tarjetas para PC pueden requerir de un adaptador.	
	En caso de que sea necesario formatear la tarjeta SD, se recomienda amplia- mente efectuar el procedimiento directamente en el instrumento. Para obtener instrucciones más detalladas, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea).	
Capacidad de la tarjeta SD	Capacidad máxima permitida: 32 GB.	

# Indicadores LED en el GR25

# Indicadores LED

### Descripción

El GR25 tiene indicadores LED (Light Emitting Diode), los cuales indican el estado básico del instrumento.

## Diagrama



- a) LED de energía
- b) LED de tarjeta SD
- c) LED de registro de datos brutos
- d) LED de salida de datos en TR
- e) LED de entrada de datos en TR
- f) LED de posición
- g) LED Bluetooth

Descripción de los	SI el	está	ENTONCES
	LED de energía	apagado	El instrumento está apagado.
	¥	verde	El instrumento está encendido.
		verde intermi- tente	El instrumento está encendido pero ha cambiado a la fuente de alimentación de respaldo. En caso de usar una batería interna, indica que el nivel de energía restante es alto.
		amarillo	<ul> <li>Sólo se enciende en caso de utilizar una batería interna. El nivel de energía restante de la batería es bajo.</li> <li>Acción recomendada para el usuario: Suministrar una fuente de alimentación alterna.</li> </ul>
		rojo	<ul> <li>Sólo se enciende en caso de utilizar una batería interna. El nivel de energía restante de la batería es crítico.</li> <li>Acción recomendada para el usuario: Conectar inmediatamente el instrumento a una nueva fuente de alimentación.</li> </ul>
		amarillo intermi- tente	La batería interna se está cargando. El proceso de carga sólo se indica por los LED cuando el instrumento está apagado. Cuando el instrumento está encendido, los LED indican el nivel actual de energía.
		rojo inter- mitente	<ul> <li>El proceso de carga de la batería interna está activado, pero existe un error en el mismo.</li> <li>Acción recomendada para el usuario: Revisar y conectar nuevamente la batería. Si el problema persiste, debe enviar la batería a un taller de servicio autorizado de Leica Geosystems.</li> <li>El proceso de carga sólo se indica por los LED cuando el instrumento está apagado. Cuando el instrumento está encendido, los LED indican el nivel actual de energía.</li> </ul>

# 5 5.1

SI el	está	ENTONCES
LED de tarjeta SD	apagado	No hay tarjeta SD o no hay alimentación.
	verde	hay una tarjeta SD en el instrumento. El espacio libre en la tarjeta es mayor al 20%.
	amarillo	El espacio libre en la tarjeta es menor al 20%. CEP Acción recomendada para el usuario: Activar la función Smart clean-up o la elimina- ción automática de archivos para cada inicio de sesión.
	verde intermi- tente	El uso de un dispositivo USB externo está configu- rado, pero el dispositivo no está disponible. Los datos se registran en la tarjeta SD. El espacio libre en la tarjeta es mayor al 20%.
	amarillo intermi- tente	El uso de un dispositivo USB externo está configu- rado, pero el dispositivo no está disponible. Los datos se registran en la tarjeta SD. El espacio libre en la tarjeta es menor al 20%.
	rojo	La tarjeta SD está llena. El registro de datos se ha detenido. Acción recomendada para el usuario: Activar de inmediato la función Smart clean- up o la eliminación automática de archivos para cada inicio de sesión.
LED de registro de datos en bruto	apagado	No hay sesiones activas de registro o no hay alimen- tación.
£	verde	Las sesiones activas de registro están configuradas en el instrumento y se están registrando datos
	amarillo	Las sesiones activas de registro están configuradas y la función Smart clean-up está eliminando datos de todas o de algunas de las sesiones de registro confi- guradas. o bien
		<ul> <li>Las sesiones activas de registro están configuradas pero no hay posición disponible.</li> <li>Acción recomendada para el usuario: Revisar el espacio libre en la tarjeta SD y si es necesario, eliminar los datos antiguos. Revisar el estado del seguimiento y de la posición.</li> </ul>
	rojo	Las sesiones activas de registro están configuradas pero la tarjeta SD está llena o no hay seguimiento de satélites.
		Revisar la tarjeta SD y el estado de segui- miento.

SI el	está	ENTONCES
LED de salida de datos en TR	apagado	No hay transmisión de datos configurada o no hay alimentación.
ħ	verde	Una o más transmisiones de datos están configu- radas y activas. Los datos se están transmitiendo.
	rojo	Las transmisiones de datos están activas pero no hay emisión. Acción recomendada para el usuario: Revisar que existe seguimiento de satélites y que hay posición de navegación disponible. Comprobar que se ha introducido la posición correcta de la referencia.
LED de entrada de datos en TR	apagado	No hay transmisión de datos en tiempo real en el instrumento o no hay alimentación.
<b>W</b>	verde	Existe una transmisión de datos en tiempo real confi- gurada y activa, se están recibiendo datos y está disponible una posición fija.
	verde intermi- tente	Existe una transmisión de datos en tiempo real confi- gurada y activa, se están recibiendo datos y está disponible una posición DGPS.
	amarillo	Existe una transmisión de datos en tiempo real confi- gurada y activa, se están recibiendo datos pero no está disponible una posición fija ni DGPS.
	rojo	Las transmisiones de datos están activas, pero no hay recepción. o bien La recepción de transmisiones de datos está configu- rada y activa pero el instrumento no tiene segui- miento de satélites y/o no hay posición de navega- ción disponible. <b>Acción recomendada para el usuario:</b> Revisar que la conexión para entrada de datos
		este configurada correctamente. Revisar el seguimiento y la posición en el instrumento.
LED de posición	apagado	El instrumento está apagado.
÷	verde intermi- tente	Se está efectuando el seguimiento de satélites pero no hay posición disponible.
	verde	Está disponible una posición de navegación.
	rojo	No hay seguimiento de satélites y no hay posición de navegación disponible.
LED Bluetooth @	apagado	No hay señal Bluetooth (no está configurada o no existe una conexión establecida).
	azul	La conexión Bluetooth está configurada y conectada.

Tome en cuenta que el LED Bluetooth sólo está disponible en las versiones del GR25 habilitado con Bluetooth. El GR25 habilitado con WLAN no trabaja con Bluetooth. Teclado y pantalla del GR25



- a) Tecla izquierda
- b) Tecla derecha
- c) Tecla arriba
- d) Tecla cancelar
- e) Tecla abajo
- f) Tecla Intro
- g) Pantalla
- h) Tecla ON/OFF
- Es posible encender y apagar el instrumento pulsando la tecla ON/OFF durante (P 3 seg. Una luz verde permanente en el LED de energía indica que el instrumento está encendido y listo para trabajar.

#### Tecla ON/OFF

Tecla	Función
ON/OFF	Si el GR25 está apagado: Enciende el GR25 al pulsarla durante 3 seg.
	Si el GR25 está encendido: Apaga el GR25 al pulsarla durante 3 seg.

Mantener pulsada la tecla ON/OFF durante 10 seg. para que el instrumento se (P apague. Al usar este método, las configuraciones del instrumento y algunos datos se pueden perder.

Teclas de desplaza- miento	Tecla	Función
	Izquierda/d erecha Arriba/abajo	Para desplazarse a través de los menús y las opciones de configuración. En campos editables, usar las teclas de desplazamiento para avanzar y seleccionar campos alfanuméricos.

Tecla cancelar	Tecla	Función	
	Cancelar	Para salir de las páginas sin guardar los cambios.	

Tecla Intro

Tecla	Función
Intro	Para seleccionar elementos del menú, abrir páginas nuevas y seleccionar opciones.

5.2

Puerto USB y ranura para tarjeta

#### Descripción

El GR25 tiene un puerto USB host, un puerto USB client y una ranura para tarjeta SD.

#### Diagrama



- a) Puerto USB client b) Ranura para tarjeta SD
- c) Puerto USB host
- **Puerto USB client** El puerto USB client se puede utilizar para: • conectar el GR25 a un PC y acceder a la interfaz web y al servidor FTP. conectar el GR25 a un controlador CS10/CS15 y acceder a la interfaz web. Puerto USB host El puerto USB host se puede utilizar para: conectar a un dispositivo USB de almacenamiento masivo al GR25 y copiar los datos MDB y RINEX desde la tarjeta SD. Los datos se guardan en una tarjeta SD removible. Ranura para tarjeta SD Para más información sobre la forma de trabajar con la tarjeta SD, consultar "7.3 Trabajar con el dispositivo de memoria" No será posible guardar datos si no existe una tarjeta SD en el instrumento. (P Si los cables se desconectan o si la tarjeta SD se retira del instrumento durante (P el registro o la transmisión de datos, existe el riesgo de la pérdida de datos. Apagar el instrumento antes de retirar la tarjeta SD. Aunque es posible utilizar tarjetas de otras marcas, Leica Geosystems reco-(B mienda utilizar sólo tarjetas SD Leica. Leica Geosystems no se hace responsable por la pérdida de datos o por cualquier otro error derivado del uso de tarjetas que no sean Leica. Las tarjetas SD se pueden utilizar directamente en el lector de tarjetas USB de (P Leica (767895 MCR7). Otro tipo de unidades de tarjetas para PC pueden requerir de un adaptador. (P En caso de que sea necesario formatear la tarjeta SD, se recomienda ampliamente efectuar el procedimiento directamente en el instrumento. Para obtener instrucciones más detalladas, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea). Capacidad de la Capacidad máxima permitida: 32 GB. tarjeta SD

# Instalación del equipo

Configuración básica

# Descripción

6

6.1



Paso	Descripción
1.	Conectar el cable de alimentación/fuente de alimentación al GR10/GR25.
2.	Introducir la tarjeta SD en la ranura para la tarjeta SD. Para más información sobre la forma de trabajar con la tarjeta SD, consultar "7.3 Trabajar con el dispositivo de memoria".
3.	Encender el GR10/GR25.
4.	Conectar el cable para antena, por ejemplo el cable para antena GEV194 de 1.8 m, al puerto para la antena en el instrumento y al conector de la antena.
de la	<ul> <li>Para acceder al instrumento vía Ethernet o USB, consultar:</li> <li>"6.2 Configuración vía interfaz web a través de Ethernet y DHCP"</li> <li>"6.3 Configuración en una red que no es DHCP"</li> <li>"Configuración del GR25 en una red que no es DHCP por medio de la pantalla y las teclas"</li> <li>"6.4 Instalación de los controladores USB"</li> <li>"6.4.5 Configuración vía interfaz web por medio de USB"</li> <li>Para mayor información de la interfaz web, consultar el "Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea)".</li> </ul>



- b) Red local (LAN)
- c) Servidor DHCP
- d) Cable Ethernet
- e) Ordenadores con interfaz web

Paso	Descripción	
1.	Encender el PC.	
2.	Para conectar el instrumento a la LAN local con DHCP, conectar un cable Ethernet al puerto Ethernet que se encuentra en la parte posterior del GR10/GR25.	
3.	Encender el GR10/GR25.	
4.	Abrir una ventana de explorador en su PC.	
5.	Teclear"GR****** en el campo de dirección del explorador, donde ****** es el número de serie del instrumento. Por ejemplo, GR1700001.	
6.	La interfaz web quedará disponible para su acceso.	
7.	Usar el <b>User name</b> (Admin) y el <b>Password</b> (12345678) predeterminados. Después de iniciar la sesión por primera vez, debe crear una nueva cuenta de usuario, incluido un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña. En ese momento se podrá eliminar la cuenta del usuario predeterminado. Para obtener una guía paso a paso del proceso, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea).	
8.	Configurar el GR10/GR25 con todos los parámetros necesarios.	
()	Para mayor información de la interfaz web de los instrumentos, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea).	

# Configuración en una red que no es DHCP

Configuración en una red que no es DHCP Si el instrumento se configura para una red que no es DHCP, es posible acceder a la interfaz web utilizando un cable cruzado Ethernet.

## Configuración para Windows XP

Paso	Descripción	
1.	Encender el PC.	
2.	Conectar el cable cruzado Ethernet al PC y al puerto Ethernet que se encuentra en la parte posterior del GR10/GR25.	
3.	Encender el GR10/GR25.	
4.	En el PC acceder a Inicio / Panel de control / Conexiones de red.	
5.	Seleccionar la conexión de red utilizada con el cable cruzado, pulsar con el botón secundario del ratón y seleccionar <b>Propiedades</b> .	
	General Advanced         Connect using:         Image: Intel(R) PR0/100 VM Network Conn         Configure         This connection uses the following items:         Image: Client for Microsoft Networks         Image: Client	
6	OK         Cancel           En la pestaña General, resaltar Protocolo Internet y pulsar Propiedades	

Paso	Descripción	
7.	<ul> <li>Seleccionar Usar la siguiente di</li> <li>Dirección IP: 192.168.0.1</li> <li>Máscara de subred: 255.25</li> </ul>	i <b>rección IP</b> y teclear 5.255.0
	Internet Protocol (TCP/IP) Proper	ties ?X
	General You can get IP settings assigned autom this capability. Otherwise, you need to a	atically if your network supports sk your network administrator for
	the appropriate IP settings.	
	O Use the following IP address:	
	IP address:	192.168.0.1
	Subnet mask:	255.255.255.0
	Default gateway:	<u> </u>
	Obtain DNS server address autom     Obtain DNS server address autom	atically
	Preferred DNS server:	
	Alternate DNS server:	
		Advanced
		OK Cancel
8.	Pulsar Aceptar	
9.	Abrir una ventana de explorador interfaz web.	y teclear 192.168.0.3 para acceder a la
(B)	Por defecto, el instrumento GR1 automáticamente una dirección dirección IP estática predetermin cuando esté conectado al cable	0/GR25 está configurado para obtener IP desde una red DHCP. Para utilizar la Iada 192.168.0.3, reiniciar el GR10/GR25 cruzado Ethernet.

#### Configuración del GR25 en una red que no es DHCP por medio de la pantalla y las teclas

Al trabajar en el campo es posible configurar el GR25 utilizando la pantalla y las teclas, para iniciar o detener las transmisiones de datos y sesiones de registro configuradas previamente.

Para una configuración inicial, la configuración del GR25 IT para una instalación en una red que no es DHCP se puede efectuar a través de las teclas y la pantalla.



- a) Tecla izquierda
- b) Tecla derecha
- c) Tecla arriba
- d) Tecla cancelar
- e) Tecla abajo
- f) Tecla Intro
- g) Pantalla
- h) Tecla ON/OFF

Paso	Descripción
1.	Encender el GR25.
2.	Por medio de las teclas de desplazamiento, acceder a <b>Configuration, Site Config</b> . Introducir las coordenadas, el tipo de antena y el código del sitio.
3.	Pulsar <b>Enter</b> para guardar todos los cambios.
4.	Usar las teclas de desplazamiento para acceder a <b>Configuration, Network</b> <b>Config.</b> Introducir la dirección IP, la máscara de subred y la puerta de enlace de la red para conectar el instrumento.
5.	Pulsar <b>Enter</b> para guardar todos los cambios.
6.	Para efectuar la configuración al trabajar en el campo, seleccionar <b>Logging/Streaming</b> e iniciar o detener las transmisiones de datos y las sesiones de registro configuradas previamente.
7.	Pulsar <b>Enter</b> para guardar todos los cambios.
8.	Para mayor información del uso de los instrumentos, consultar el "Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea).

6.4 6.4.1	Instalación de los controladores USB General
Antes de comenzar	<ul> <li>Antes de conectar el instrumento a un PC por medio de un cable USB, es necesario instalar los controladores USB. Para instalarlos, consultar:</li> <li>"6.4.2 Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows XP".</li> <li>"6.4.3 Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows Vista".</li> <li>"6.4.4 Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows 7".</li> <li>Sólo es posible conectar un instrumento a la vez a un PC por medio de un cable</li> </ul>
6.4.2	USB. Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows XP

Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows XP



GR10	.00

Paso	Descripción
1.	Encender el instrumento.
2.	Encender el PC.
3.	Introducir el DVD de Leica GR Series.
4.	<ul> <li>Ejecutar el instalador correcto, dependiendo del CPU y del sistema opera- tivo, para instalar los controladores necesarios para el instrumento.</li> <li>a) CPU de 32 bits: SetupViva&amp;GR_USB_32bit.exe</li> <li>b) CPU de 64 bits: SetupViva&amp;GR_USB_64bit.exe</li> <li>c) CPU Itanium de 64 bits: SetupViva&amp;GR_USB_64bit.exe</li> </ul>
5.	Aparecerá la ventana Welcome to InstallShield Wizard for Leica Viva & GR USB drivers.
	Comprobar que todos los equipos GR o dispositivos Viva estén desconec- tados del PC.
6.	Pulsar <b>Next&gt;</b> .
7.	Aparece la ventana <b>Ready to Install the Program</b> .
8.	Pulsar Install. Los controladores se instalarán en su PC.
9.	Pulsar <b>Continue Anyway</b> cada vez que aparezca una ventana emergente con el mensaje de que el software no ha superado la prueba Windows Logo.
10.	Aparece la ventana InstallShield Wizard Completed.
11.	Leer las instrucciones y activar el cuadro de selección <b>I have read the</b> <b>instructions</b> . Estas instrucciones se presentan en los siguientes pasos.
12.	Pulsar <b>Finish</b> para salir del asistente.

Paso	Descripción	
13.	Pulsar <b>Yes</b> para reiniciar el sistema, de tal forma que se apliquen todos los cambios.	
	Para los usuarios de Windows XP con Service Pack 3: no es necesario reiniciar Windows.	
14.	Aflojar el tornillo de la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.	
15.	Abrir la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.	
16.	Conectar el cable USB al puerto USB del instrumento.	
17.	Conectar el cable USB al puerto USB del PC.	
18.	Esperar hasta que el asistente de nuevo hardware se inicie automática- mente. Seleccionar <b>No, not this time</b> y pulsar <b>Next&gt;</b> . ( El asistente puede tardar algún tiempo en iniciar.	
19.	Pulsar <b>Next&gt;</b> para instalar automáticamente el software.	
20.	Pulsar <b>Continue Anyway</b> cuando que aparezca una ventana emergente con el mensaje de que el software no ha superado la prueba Windows Logo.	
21.	Pulsar <b>Finish</b> para salir del asistente.	
22.	El asistente de nuevo hardware detectado se inicia automáticamente. Seleccionar <b>No, not this time</b> y pulsar <b>Next&gt;</b> .	
23.	Pulsar <b>Next&gt;</b> para instalar automáticamente el software.	
24.	Pulsar <b>Finish</b> para salir del asistente.	
	Windows mostrará el mensaje searching for IP address. Ignorarlo y continuar con el siguiente paso.	
25.	<ul> <li>Ejecutar el acceso directo Configure GR connection que se encuentra en el escritorio de Windows.</li> <li>Existen otros dos accesos directos creados para el Leica GS y CS. Puede ignorar ambos accesos directos, a menos que su PC requiera de estos dispositivos. Para mayor información, consultar el Manual de empleo GS o CS.</li> </ul>	
26.	Se abrirá una ventana DOS y un archivo de lotes comienza a configurar los parámetros IP para el adaptador de red RNDIS.	
27.	Pulsar cualquier tecla para cerrar la ventana DOS.	
28.	Desconectar y conectar nuevamente el cable USB.	
29.	Abrir el explorador y teclar la dirección IP: 192.168.254.2 para acceder a la interfaz web del instrumento.	
30.	Usar el <b>User name</b> (Admin) y el <b>Password</b> (12345678) predeterminados. Después de iniciar la sesión por primera vez, debe crear una nueva cuenta de usuario, incluido un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña. En ese momento se podrá eliminar la cuenta del usuario predeterminado. Para obtener una guía paso a paso del proceso, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea).	
31.	Configurar el instrumento con todos los parámetros necesarios.	
	Comprobar que el explorador web está habilitado para permitir la ejecución de JavaScript. En caso de que se presenten problemas al utilizar a interfaz web, revisar la configuración del navegador.	

## Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows Vista

Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows Vista



Paso	Descripción	
1.	Encender el instrumento.	
2.	Encender el PC.	
3.	Antes de instalar los controladores, inhabilitar el User Account Control.	
4.	Ir a Inicio ⇒ Panel de control ⇒ Cuentas de usuario y seguridad (o Cuentas de usuario, si está conectado a un dominio de red) ⇒ Cuentas de usuario.	
5.	<ul> <li>Seleccionar Activar o desactivar cuentas de usuario.</li> <li>En caso de ser solicitado, teclear la contraseña del administrador del equipo.</li> </ul>	
6.	Para proteger su PC, deseleccionar la casilla de verificación <b>Usar control de cuenta de usuario (UAC)</b> .	
7.	Pulsar <b>OK</b> .	
8.	Reiniciar el PC para aplicar todos los cambios.	
9.	Introducir el DVD de Leica GR Series.	
10.	<ul> <li>Ejecutar el instalador correcto, dependiendo del CPU y del sistema operativo, para instalar los controladores necesarios para el instrumento.</li> <li>a) CPU de 32 bits: SetupViva&amp;GR_USB_32bit.exe</li> <li>b) CPU de 64 bits: SetupViva&amp;GR_USB_64bit.exe</li> <li>c) CPU Itanium de 64 bits: SetupViva&amp;GR_USB_64bit_itanium.exe</li> </ul>	
11.	Esperar hasta que Mobile Device Center Driver Update finalice.	
12.	Aparecerá la ventana Welcome to InstallShield Wizard for Leica Viva & GR USB drivers.	
13.	Pulsar <b>Next&gt;</b> .	
14.	Aparece la ventana <b>Ready to Install the Program</b> .	
15.	Pulsar Install. Los controladores se instalarán en su PC.	
16.	Pulsar <b>Install this driver software anyway</b> cada vez que aparezca una ventana emergente con el mensaje de que el software no ha superado la prueba Windows Logo.	
17.	Aparece la ventana InstallShield Wizard Completed.	
18.	Leer las instrucciones y activar el cuadro de selección <b>I have read the</b> <b>instructions</b> . Estas instrucciones se presentan en los siguientes pasos.	
19.	Pulsar <b>Finish</b> para salir del asistente.	
20.	Aflojar el tornillo de la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.	

Paso	Descripción	
21.	Abrir la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.	
22.	Conectar el cable USB al puerto USB del instrumento.	
23.	Conectar el cable USB al puerto USB del PC. Windows mostrará el mensaje <b>searching for IP address</b> . Ignorarlo y continuar con el siguiente paso.	
24.	<ul> <li>Ejecutar el acceso directo Configure GR connection que se encuentra en el escritorio de Windows.</li> <li>Existen otros dos accesos directos creados para el Leica GS y CS. Puede ignorar ambos accesos directos, a menos que su PC requiera de estos dispositivos. Para mayor información, consultar el Manual de empleo GS o CS.</li> </ul>	
25.	Se abrirá una ventana DOS y un archivo de lotes comienza a configurar los parámetros IP para el adaptador de red RNDIS.	
26.	Pulsar cualquier tecla para cerrar la ventana DOS.	
27.	Desconectar y conectar nuevamente el cable USB.	
28.	Abrir el explorador y teclar la dirección IP: 192.168.254.2 para acceder a la interfaz web del instrumento.	
29.	Usar el <b>User name</b> (Admin) y el <b>Password</b> (12345678) predeterminados. Después de iniciar la sesión por primera vez, debe crear una nueva cuenta de usuario, incluido un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña. En ese momento se podrá eliminar la cuenta del usuario predeterminado. Para obtener una guía paso a paso del proceso, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea).	
30.	Configurar el instrumento con todos los parámetros necesarios.	
(ag	Comprobar que el explorador web está habilitado para permitir la ejecución de JavaScript. En caso de que se presenten problemas al utilizar a interfaz web, revisar la configuración del navegador.	

Instalación de los controladores USB para sistemas operativos Windows 7



Paso	Descripción
1.	Encender el instrumento.
2.	Encender el PC.
3.	Antes de instalar los controladores, inhabilitar el User Account Control.
4.	Ir a Inicio ⇒ Panel de control ⇒ Cuentas de usuario y seguridad (o Cuentas de usuario, si está conectado a un dominio de red) ⇒ Cuentas de usuario.
5.	Ir a Cambiar control de cuenta de usuario.
6.	Seleccionar nivel, <b>No avisar</b> y pulsar <b>OK</b> .
7.	Al solicitar la confirmación del cambio, pulsar <b>Sí</b> .
8.	Reiniciar el PC para aplicar todos los cambios.
9.	Introducir el DVD de Leica GR Series.
10.	<ul> <li>Ejecutar el instalador correcto, dependiendo del CPU y del sistema opera- tivo, para instalar los controladores necesarios para el instrumento.</li> <li>a) CPU de 32 bits: SetupViva&amp;GR_USB_32bit.exe</li> <li>b) CPU de 64 bits: SetupViva&amp;GR_USB_64bit.exe</li> <li>c) CPU Itanium de 64 bits: SetupViva&amp;GR_USB_64bit.itanium.exe</li> </ul>
11.	Esperar hasta que Mobile Device Center Driver Update finalice.
12.	Aparecerá la ventana Welcome to InstallShield Wizard for Leica Viva & GR USB drivers.
13.	Pulsar <b>Next&gt;</b> .
14.	Aparece la ventana Ready to Install the Program.
15.	Pulsar Install. Los controladores se instalarán en su PC.
16.	Pulsar <b>Install this driver software anyway</b> cada vez que aparezca una ventana emergente con el mensaje de que el software no ha superado la prueba Windows Logo.
17.	Aparece la ventana InstallShield Wizard Completed.
18.	Leer las instrucciones y activar el cuadro de selección <b>I have read the</b> <b>instructions</b> . Estas instrucciones se presentan en los siguientes pasos.

Pulsar **Finish** para salir del asistente.

Abrir la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.

Aflojar el tornillo de la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.

Conectar el cable USB al puerto USB del instrumento.

19.

20. 21.

22.

Paso	Descripción
23.	Conectar el cable USB al puerto USB del PC. Cerro Windows mostrará el mensaje <b>searching for IP address</b> . Ignorarlo y continuar con el siguiente paso.
24.	<ul> <li>Ejecutar el acceso directo Configure GR connection que se encuentra en el escritorio de Windows.</li> <li>Existen otros dos accesos directos creados para el Leica GS y CS. Puede ignorar ambos accesos directos, a menos que su PC requiera de estos dispositivos. Para mayor información, consultar el Manual de empleo GS o CS.</li> </ul>
25.	Se abrirá una ventana DOS y un archivo de lotes comienza a configurar los parámetros IP para el adaptador de red RNDIS.
26.	Pulsar cualquier tecla para cerrar la ventana DOS.
27.	Desconectar y conectar nuevamente el cable USB.
28.	Abrir el explorador y teclar la dirección IP: 192.168.254.2 para acceder a la interfaz web del instrumento.
29.	<ul> <li>Usar el User name (Admin) y el Password (12345678) predeterminados.</li> <li>Después de iniciar la sesión por primera vez, debe crear una nueva cuenta de usuario, incluido un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña. En ese momento se podrá eliminar la cuenta del usuario predeterminado. Para obtener una guía paso a paso del proceso, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea).</li> </ul>
30.	Configurar el instrumento con todos los parámetros necesarios.
	Comprobar que el explorador web está habilitado para permitir la ejecución de JavaScript. En caso de que se presenten problemas al utilizar a interfaz web, revisar la configuración del navegador.

Configuración vía interfaz web por medio de USB



GR10\_023

Paso	Descripción		
1.	Encender el instrumento.		
2.	Encender el PC.		
3.	Aflojar el tornillo de la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.		
4.	Abrir la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.		
5.	Conectar el cable USB al puerto USB del instrumento.		
6.	Conectar el cable USB al puerto USB del PC.		
7.	Abrir el explorador y teclar la dirección IP: 192.168.254.2 para acceder a la interfaz web del instrumento.		
8.	<ul> <li>Usar el User name (Admin) y el Password (12345678) predeterminados</li> <li>Después de iniciar la sesión por primera vez, debe crear una nueva cuenta de usuario, incluido un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña. En ese momento se podrá eliminar la cuenta del usuario predeterminado. Para obtener una guía paso a paso del proceso, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea)</li> </ul>		
9.	Configurar el instrumento con todos los parámetros necesarios.		

# Configuración vía interfaz web por medio de Bluetooth (GR25)

Configuración vía interfaz web a través de Bluetooth (sólo GR25 con versión Bluetooth)



- a) Tecla izquierda
- b) Tecla derecha
- c) Tecla arriba
- d) Tecla cancelar
- e) Tecla abajo
- f) Tecla Intro
- g) Pantalla
- h) Tecla ON/OFF

Paso	Descripción			
1.	Encender el GR25.			
2.	Usar las teclas de desplazamiento para acceder a <b>Configuration, Network</b> <b>Config</b> . Desplazarse al campo Bluetooth y usar la tecla izquierda para habi- litar Bluetooth.			
3.	Activar bluetooth en el PC y buscar dispositivos Bluetooth. Se mostrará una lista con el hostname de los instrumentos.			
4.	Asociar la conexión Bluetooth del PC con el instrumento. El código prede- terminado de asociación es 0000, pero puede ser modificado posterior- mente en la interfaz web.			
5.	Cuando finalice el proceso de asociación, pulsar con el botón secundario sobre la lista de dispositivos GR que se muestra en la pantalla de disposi- tivos Bluetooth y pulsar Connect.			
6.	Ir a la pantalla Conexiones de red del PC y seleccionar la conexión de red Bluetooth conectada al instrumento GR. Pulsar con el botón secundario y acceder al cuadro de propiedades.			
7.	Resaltar la conexión TCP/IP y pulsar la tecla Propiedades.			
8.	Introducir la dirección IP 192.168.253.x y la máscara de subred 255.255.255.0.			
9.	Abrir una ventana de Explorador y teclear la dirección IP: 192.168.253.2 para acceder a la interfaz web.			
10.	Usar el User name (Admin) y el Password (12345678) predeterminados.			
	Después de iniciar la sesión por primera vez, debe crear una nueva cuenta de usuario, incluido un nuevo nombre de usuario y una nueva contraseña. En ese momento se podrá eliminar la cuenta del usuario predeterminado. Para obtener una guía paso a paso del proceso, consultar el Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea).			
11.	Configurar el instrumento con todos los parámetros necesarios.			

#### 7 Funcionamiento 7.1 Uso de la interfaz web Inicio de sesión en Al introducir la dirección IP del instrumento o el nombre del host en una ventana del la interfaz web navegador se visualiza la página de inicio de sesión en la interfaz web. Después de efectuar el inicio de sesión de usuario se visualiza la página principal. • Para restringir parcialmente el acceso a la interfaz web, se puede utilizar el botón para inicio de sesión como invitado, lo cual permite el acceso a la información del estado del instrumento.

La página de inicio de sesión no se visualiza si el nivel de acceso a la interfaz S web se configura como **unrestricted** y se visualiza directamente la página principal. Por razones de seguridad no se recomienda configurar el acceso a la interfaz web con el nivel de Unrestricted. Para cambiar la configuración de acceso, acceder a Receiver Setup / Access Management / Access settings.

#### Interfaz web: interfaz de usuario

El aspecto predeterminado de la interfaz web presenta los siguientes componentes principales.



S GR10 001

- a) Encabezado
- b) Barra de menús
- c) Estado: General
- e) Estado: Registro de eventos

d) Estado: Seguimiento

## Encabezado

El encabezado presenta información general del instrumento.

- Tipo de instrumento ٠
- Versión de firmware
- Código del sitio
- Fecha y hora actual del sistema

## Barra de menús

La barra de menús que se encuentra en la parte superior de la pantalla contiene enlaces a la página principal, información del estado, páginas de gestión GNSS, configuración del receptor, ayuda y soporte. Los menús se expanden al mover el ratón sobre cada elemento de los menús. Si un enlace no está disponible para un usuario con sesión iniciada, se presenta el color gris y estará inhabilitado. La disponibilidad de los elementos de los menús depende de:

- el nivel seleccionado del Acceso a la interfaz web y del
- Nivel de la interfaz web de usuario seleccionada para el usuario con sesión iniciada.

#### Estado: General

Ofrece información general del estado actual del instrumento. Los iconos corresponden a los indicadores LED del instrumento.

#### Estado: Seguimiento

Ofrece información general del estado actual del seguimiento en el instrumento.

#### Estado: Registro de eventos

Muestra los ocho últimos mensajes de la página Registro y eventos.

#### Ayuda en línea

Acceso	Descripción			
Ayuda	Pulsar el menú Ayuda para acceder al sistema de ayuda en pantalla.			
0	Pulsar para acceder a la ayuda sensible al contexto.			
٩	Pulsar para activar las sugerencias en la página de la interfaz web activa.			

Para mayor información de la interfaz web, consultar el "Manual de funcionamiento GR Series (Ayuda en línea)".

7.2 7.2.1	Baterías Principios de funcionamiento
Carga / primer uso	<ul> <li>La batería debe cargarse antes de usarla por primera vez.</li> <li>El rango de temperatura permitida para cargar la batería es de 0°C a +40°C/ +32°F a +104°F. Para una carga óptima recomendamos cargar las baterías a baja temperatura ambiente, de +10°C a +20°C/+50°F a +68°F, si es posible.</li> <li>Es normal que la batería se caliente durante el proceso de carga. Utilizando los cargadores recomendados por Leica Geosystems, no es posible cargar la batería si la temperatura es demasiado alta.</li> <li>Para baterías de NiCd y de NiMH.</li> <li>Para baterías nuevas o que hayan estado almacenadas mucho tiempo (&gt; tres meses), resulta efectivo hacer de 3 a 5 ciclos de carga/descarga.</li> <li>Para baterías de ion de litio</li> <li>Para baterías de ion de Litio, se recomienda efectuar un solo ciclo de regeneración. Recomendamos realizar el proceso cuando la capacidad indicada en el cargador o en un producto de Leica Geosystems difiera sensiblemente de la capacidad actualmente disponible.</li> </ul>
Operación / descarga	<ul> <li>Las baterías se pueden utilizar con temperaturas de -20°C a +55°C/-4°F a +131°F.</li> <li>Al utilizarlas con bajas temperaturas se reduce su capacidad de operación, mientras que las temperaturas altas reducen la vida útil de las baterías.</li> </ul>

## Reemplazar la batería

7.2.2

Colocar y retirar la batería en el GR25, paso a paso



Paso	Descripción		
	La batería se introduce en la parte frontal del instrumento.		
1.	Aflojar los tornillos del compartimento de la batería utilizando la llave Allen que se entrega con el GR25.		
2.	Retirar la cubierta de la batería.		
3.	Deslizar la batería en el sentido de la flecha hacia adentro del comparti- miento y empujarla hacia adelante hasta que se coloque correctamente.		
4.	Colocar nuevamente la tapa del compartimiento de la batería y asegurar los tornillos.		
5.	Para quitar la batería, liberar los tornillos para abrir la tapa del comparti- miento de la batería.		
6.	Empujar hacia la derecha el borde del lado derecho del compartimento de la batería hasta que esta se libere.		
7.	Saque la batería.		
8.	Colocar nuevamente la tapa del compartimiento de la batería y asegurar los tornillos.		

# 7.2.3 Uso de la batería interna y del cargador del GR25

Carga

 Es posible habilitar la carga de la batería en la interfaz web del GR25. Para mayor información, consultar el "Manual de funcionamiento de las Series GR (Ayuda en pantalla)".

Nota: Al cargar la batería GEB241/GEB242 con el cargador interno GR25, técnicamente es posible cargar la batería GEB241/GEB242 entre 0°C y +65°C/ +32°F y +149°F. Observar la lectura de la temperatura interna en la interfaz web del GR25.

- Cuando el GR25 está encendido, el estado del proceso de carga se inidca en la interfaz web del GR25.
- Cuando el GR25 está apagado, el proceso de carga de la batería se indica a través de los LED. Para mayor información, consultar "5.1 Indicadores LED en el GR25".

7.3	Trabajar con el dispositivo de memoria			
(J)	<ul> <li>Conserve seca la tarjeta.</li> <li>Utilícela únicamente en el rango de temperatura especificado.</li> <li>No doble la tarjeta.</li> <li>Proteja la tarjeta de golpes directos.</li> </ul>			
	No se debe retirar la tarjeta SD mientras el instrumento registra datos en la tarjeta. Para retirar la tarjeta SD de forma segura, antes se debe apagar el instrumento.			
	Comprobar que el instrumento esté apagado antes de introducir la tarjeta SD. Al encender el instrumento se garantiza que en la tarjeta SD quede disponible la estruc- tura necesaria de carpetas.			
(F	No respetar estas instrucciones puede derivar en pérdida de datos y/o en daños permanentes a la tarjeta.			
Introducir y retirar una tarjeta SD del instrumento, paso a paso	<image/>			

Paso	Descripción		
	La tarjeta SD se introduce en una ranura que se encuentra en la cubierta para la tarjeta SD/puerto USB en la parte frontal del instrumento.		
1.	Aflojar el tornillo de la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.		
2.	Abrir la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB.		
3.	Introducir la tarjeta en la ranura. Sostener la tarjeta con los contactos hacia abajo y apuntando hacia la ranura.		
4.	Deslizar firmemente la tarjeta dentro de la ranura hasta que se escuche un clic.		
5.	Para retirar la tarjeta SD, presionar suavemente la tarjeta hacia adentro para sacarla de la ranura.		
6.	Colocar nuevamente la cubierta de la tarjeta SD/puerto USB sobre la ranura y apretar el tornillo de la cubierta.		

7.4	Uso de radio, módem y equipos GSM		
7.4.1	General		
Descripción	<ul> <li>El instrumento puede trabajar con diversos dispositivos, como son:</li> <li>Equipos GSM/Radio GFU conectados a través de un puerto serie</li> <li>Dispositivos en ranura</li> <li>Módems externos conectados a través de un puerto serie</li> <li>Radios externas conectadas a través de un puerto serie</li> </ul>		
7.4.2	Dispositivos serie		
Dispositivos que se	Para obtener una lista actualizada de los dispositivos GFU permitidos, consultar la lista		

ajustan a una<br/>carcasa GFUaita obtener una ista actualizada de los dispositivos de o permitidos, consultan a ista<br/>de equipamiento de Spider más reciente, o solicítela a su representante local de Leica<br/>Geosystems.

Conexión de un dispositivo GFU al GR10/GR25



Paso	Descripción
1.	Conectar el cable GFU GEV232 o GEV233 al puerto serie de la carcasa GFU.
2.	Conectar el cable GFU GEV232 o GEV233 al puerto serie del GR10/GR25.
3.	El dispositivo GFU quedará conectado correctamente al instrumento cuando los LED del GFU se enciendan.

Introducir y retirar una tarjeta SIM de un dispositivo GFU externo, paso a paso



Paso	Descripción		
(B)	La tarjeta SIM se introduce en una ranura que se encuentra en la parte infe- rior de la carcasa GFU.		
1.	Tome la tarjeta a moneda y un bolígrafo.		
2.	Localice el tornillo de la SIM, untarjeta SIM, el cual cubre la ranura de la tarjeta SIM, en la parte inferior de la carcasa GFU.		
3.	Insertar la moneda en la muesca del tornillo de la tarjeta SIM.		
4.	Gire la moneda en sentido inverso a las manecillas del reloj para liberar el tornillo de la tarjeta SIM.		
5.	Retire el tornillo de la tarjeta SIM de la carcasa.		
6.	Usando el bolígrafo, presione el pequeño botón de la ranura de la tarjeta SIM para liberar el soporte de la misma.		
7.	Retire de la carcasa el soporte de la tarjeta SIM.		
8.	Colocar la tarjeta SIM en el soporte, con el chip hacia arriba.		
9.	Insertar el soporte de la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM, con los conectores del chip hacia el interior de la ranura.		
10.	Coloque nuevamente el tornillo de la tarjeta SIM en la carcasa.		
11.	Insertar la moneda en la muesca del tornillo de la tarjeta SIM.		
12.	Girar la moneda en sentido de las manecillas del reloj para asegurar el tornillo de la tarjeta SIM.		

#### Indicadores LED

#### Descripción

Cada carcasa GFU para dispositivos como radio o teléfono móvil digital tiene indicadores LED (Light Emitting Diode) en la parte inferior, los cuales indican el estado básico del dispositivo.

# llustración



- a) LED de advertencia, disponible para Satelline 3AS
- b) LED de transferencia de datos
- c) LED de fortaleza de señal
- d) LED de energía

# Descripción de los LED

SI el	en el	está	ENTONCES
LED de advertencia	GFU14 con Sate- lline 3AS	rojo	el dispositivo se encuentra en modo de configuración, contro- lado desde el PC mediante cable.
LED de transfe- rencia de datos	cualquier disposi- tivo	apagado	los datos no se están transfi- riendo.
		verde o verde intermitente	los datos se están transfiriendo
LED de fortaleza de	GFU19 (EE. UU.), GFU25 (CAN),	rojo	el dispositivo está encendido pero no se ha registrado en la red.
señal	GFU26 (EE. UU.), GFU28 con CDMA MultiTech	rojo intermitente	el dispositivo está encendido y registrado en la red.
	MULTITECH MTMMC-C	apagado	el modo de descarga de datos está inhabilitado o el dispositivo está apagado.
	GFU24 con	rojo	llamada en progreso.
	Siemens MC75	rojo: destello largo, pausa larga	no hay tarjeta SIM insertada, no se ingresó PIN o búsqueda de red, autenticación de usuario o conexión a red en progreso.
		rojo: destello corto, pausas largas	conectado a la red, no hay llamada en progreso.
		rojo: rojo intermi- tente, pausa larga	GPRS PDP contexto activado.
		rojo: destello largo, pausa corta	Transferencia de datos de paquetes conmutados en progreso.
		apagado	el dispositivo está apagado.
	GFU29 con Cinte- rion PXS8	apagado	El LED aún no ha sido activado por el GR10/GS25.
		500 ms encen- dido y 500 ms apagado	búsqueda de red o servicio GSM/UMTS limitado debido a la falta de SIM o PIN.
		Intermitente cada 4 seg	registrado en la red, no hay trans- ferencia de datos en progreso.
		Intermitente cada 2 seg	transferencia de datos de paquetes de servicio en progreso.
		Intermitente cada 1 seg	transferencia de datos de circuitos conmutados (sólo GSM/UMTS).
	GFU14 con Sate- lline 3AS	rojo o destellos rojos	el vínculo de comunicación, Data Carrier Detection, es correcto en el receptor móvil.
		apagado	el DCD no está bien.

SI el	en el	está	ENTONCES
LED de energía	GFU29 con Cinte- rion PXS8	apagado	no hay energía. o bien El módulo GSM está apagado.
			Dejar transcurrir 10 seg sin energía antes de reiniciar.
		verde	energía disponible Y
			El módulo GSM está listo.
	cualquier otro dispositivo	apagado	no hay energía.
		verde	energía correcta.

## 7.4.3

#### Dispositivos en ranura

#### Dispositivos que funcionan con el GR10/GR25

#### Teléfonos móviles digitales que se conectan al puerto en ranura (P3)

Teléfono móvil digital	Equipo
Telit 3G GSM/GPRS/UMTS	SLG1-2
CINTERION MC75i GSM/GPRS/UMTS	SLG2-2

#### Radios que se conectan al puerto en ranura (P3)

Radio	Equipo
Satelline TA11 (TX only)	SLR1-2
Satelline M3-TR1 (TX/RX)	SLR5-1

Introducir y retirar un dispositivo en ranura del GR10/GR25



Paso	Descripción					
1.	Aflojar los tornillos del puerto en ranura de comunicación (P3) con la llave Allen que se entrega con el dispositivo en ranura.					
2.	Retirar la cubierta del compartimento y ajustarla al dispositivo en ranura.					
3.	Introducir el dispositivo en ranura en el puerto en ranura P3.					
4.	Apretar los tornillos.					
5.	Conectar la antena para el dispositivo en ranura al puerto en ranura de comunicación para la antena (P3), que se encuentra debajo del puerto en ranura a un lado del puerto Power (PWR).					



GR10\_011

Paso	Descripción
()	La tarjeta SIM se introduce en una ranura que se encuentra en un costado del dispositivo en ranura.
(B)	Tomar la tarjeta SIM y un bolígrafo.
1.	Usando el bolígrafo, presione el pequeño botón de la ranura de la tarjeta SIM para liberar el soporte de la misma.
2.	Retirar del dispositivo en ranura el soporte de la tarjeta SD.
3.	Colocar la tarjeta SIM en el soporte, con el chip hacia arriba.
4.	Inserte el soporte de la tarjeta SIM en la ranura para tarjeta SIM, con los conectores del chip hacia el interior de la ranura.

#### Descripción

Cada ranura para dispositivos como radio o teléfono móvil digital tiene indicadores LED (Light Emitting Diode) en la parte inferior, los cuales indican el estado básico del dispositivo.

#### Diagrama



- a) LED de modo, disponible para Satelline TA11
- b) LED de fortaleza de señal
- c) LED de transferencia de datos
- d) LED de energía

## Descripción de los LED

SI el	en el	está	ENTONCES				
LED del modo	SLR1-2 con Sate- lline TA11/SLR5-1 con Satelline M3- TR1	rojo	el dispositivo se encuentra en modo de programación contro- lado desde el PC mediante cable.				
LED de transfe-	cualquier disposi- tivo	apagado	los datos no se están transfi- riendo.				
rencia de datos		verde intermitente	los datos se están transfi- riendo.				
LED de	SLG1-2 con Telit	rojo	llamada en progreso.				
tortaleza de señal	3G, SLG2-2 con Cinterion MC75i	rojo: destello largo, pausa larga	no hay tarjeta SIM insertada, no se ingresó PIN o búsqueda de red, autenticación de usuario o conexión a red en progreso.				
		rojo: destello corto, pausa larga	conectado a la red, no hay llamada en progreso.				
		rojo: rojo intermi- tente, pausa larga	GPRS PDP contexto activado.				
		rojo: destello largo, pausa corta	Transferencia de datos de paquetes conmutados en progreso.				
		apagado	el dispositivo está apagado.				
	SLR1-2 con Sate- lline TA11/SLR5-1 con Satelline M3- TR1	rojo	El vínculo de comunicación, Data Carrier Detection, es correcto en el instrumento móvil.				
		rojo intermitente	El vínculo de comunicación, Data Carrier Detection, es correcto en el instrumento móvil, pero la señal es débil.				
		apagado	el DCD no está bien.				
LED de	cualquier disposi-	apagado	no hay energía.				
energia	tivo	verde	energía correcta.				

8

Cuidados y transporte

# 8.1 Transporte

Transporte en un	No se debe transportar nunca el instrumento suelto en el vehículo ya que podría				
vehículo por carre-	resultar dañado por golpes o vibraciones. Siempre ha de transportarse dentro de su				
tera	estuche, con el empaque original o equivalente y bien asegurado.				
Envío	Para transportar el producto en tren, avión o barco utilizar siempre el embalaje original de Leica Geosystems completo (estuche de transporte y caja de cartón) u otro emba- laje adecuado, para proteger el instrumento de golpes y vibraciones.				

# 8.2 Almacenamiento

Producto	Observar los valores límite de temperatura para el almacenamiento del equipo, espe- cialmente en verano si se transporta dentro de un vehículo. Consultar "Datos técnicos" para obtener información acerca de los límites de temperatura.				
Baterías de ion de litio	<ul> <li>Consultar "Datos técnicos" para obtener información acerca de los límites de temperatura.</li> <li>Retirar las baterías del producto y del cargador antes de guardarlas en el almacén.</li> <li>Después del almacenamiento recargar las baterías antes de usarlas.</li> </ul>				
	secarse antes de utilizarlas.				
	Para baterías de NiCd y de NiMH.				
	<ul> <li>Se recomienda un intervalo de temperatura de almacenamiento de 0 °C a +20 °C/+32 °F a 68 °F en un entorno seco con el fin de minimizar la posibilidad de que las pilas se descarguen por sí mismas.</li> </ul>				
	• Dentro del intervalo de temperaturas recomendado para el almacenamiento, las pilas que contengan de un 50 % a un 100 % de carga se pueden guardar durante un máximo de 180 días. Tras este periodo de almacenamiento, se deben volver a cargar las pilas.				
	Para baterías de ion de litio				
	<ul> <li>Para minimizar la descarga automática de la batería, se recomienda su almacena- miento en un ambiente seco dentro de un rango de temperaturas de 0°C a +30°C/+32°F a +86°F.</li> </ul>				
	<ul> <li>Dentro del rango de temperatura de almacenamiento recomendado, las baterías que contengan de un 40% a un 50% de carga se pueden almacenar hasta por un año. Si el periodo de almacenamiento es superior a ese tiempo, habrá que recargar las baterías.</li> </ul>				

8.3	Limpieza y secado					
Producto y acceso- rios	<ul> <li>Limpiar únicamente con un paño limpio, suave y que no suelte pelusas. Si es nece- sario, humedecer un poco el paño con alcohol puro. No utilizar ningún otro líquido ya que podría dañar las piezas de plástico.</li> </ul>					
	Para las fuentes de poder y los cargadores:					
	Limpiar únicamente con un paño limpio, suave y que no suelte pelusas.					
_	Secar el producto, el maletín de transporte, sus interiores de espuma y los accesorios a una temperatura máxima de 40°C/104°F y limpiarlo todo. Retirar la cubierta de la batería y secar el compartimento de la misma. Volver a guardarlo sólo cuando todo esté completamente seco. Cerrar siempre el maletín de transporte al trabajar en el campo.					
Cables y conectores	Mantener los conectores limpios y secos. Limpiar soplando cualquier suciedad deposi- tada en los conectores de los cables de conexión.					
Conectores con protectores contra polvo	Los conectores deben estar secos antes de colocar los protectores contra el polvo.					
-						

9	Datos técnicos								
9.1	Datos técnicos del GR10/GR25								
9.1.1	Características de seguimiento								
Tecnología del instrumento	SmartTrack								
Recepción de saté- lites	Multifrecuencia GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS y SBAS.								
Canales del instru- mento	Dependiendo de los sistemas y señales de satélites configurados para su uso, es posible asignar un máximo de 120 canales .								
Códigos y fases	GPS								
admitidas	Тіро	L1			L2		L5		
	GR10/GR25	Fase po C/A	ortadora, c	ódigo	Fase portadora, código C (L2C) v código P2		Fase portadora, código		
	GLONASS								
Tipo L1			. L2						
	GR10/GR25	Fase portadora, código C/A			C/A	Fase portadora, código P2, código C			
	Galileo	-				-			
	Тіро	E1		E5a		E5b		Alt-BOC	
	GR10/GR25	Fase portadora, Fas código cód		Fase códig	se portadora, Fase por digo código		idora, Fase portadora, código		
	BeiDou								
	Тіро	b1				b2			
	GR10/GR25	Fase po	ortadora, (	código		Fase portadora, código			
	QZSS								
	Тіро	L1			L2		L5		
	GR10/GR25	Fase portadora, código			Fase portadora, código C		Fase portadora, código		
_		*					•		
Obtención de porta-	Condición		GR10/GR25						
	L1, AS activado o desactivado		Fase portadora reconstruida mediante código C/A.						
	L2, AS desactivado		Fase portadora reconstruida mediante código P2.						
	L2, AS activado		Cambia automáticamente a la técnica patentada de código P auxiliar siempre y cuando la fase portadora L2 esté recons-						

truida.
#### Mediciones de código GPS

Condición	GR10/GR25
L1, AS desactivado L1, AS activado	Medidas de código suavizadas por la fase portadora: código C/A.
L2, AS desactivado	Medidas de código suavizadas por la fase portadora: código P2 y/o código L2C.
L2, AS activado	Medidas de código suavizadas por la fase portadora: Código P patentado, código de ayuda y/o código L2C.

(P

Las medidas de código suavizadas por la fase portadora en L1, L2 y L5 (GPS) son totalmente independientes del encendido o apagado de AS.

### Precisión de la medición de código y fase (independiente de AS activado o desactivado)

Condición	GR10/GR25		
Fase portadora L1/L2*0.2mm rms/0.2mm rms.			
Código (pseudorango) en L1/L2*	eudorango) en L1/L2* 2cm rms/2cm rms.		
* Se espera que los valores L5/E1/E5a/E5b/Alt-BOC sean iguales a L1. Los valores finales se determinan después de alcanzar la capacidad inicial de operación (IOC).			

9.1.2	Precisión				
¢	La precisión depende de varios factores, incluyendo el número de satélites con segui- niento, la geometría de la constelación, el tiempo de observación, la precisión de las efemérides, las perturbaciones ionosféricas, el efecto multitrayectoria y las ambigüe- dades resueltas.				
	Las siguientes precisiones, indicadas como <b>e</b> rror <b>m</b> edio <b>c</b> uadrático, están basadas en mediciones procesadas empleando Leica Geo Office y el software Bernese.				
	El uso de múltiples sistemas GNSS puede incrementar la precisión hasta en un 30% comparada con la utilización exclusiva de satélites GPS.				
Precisión (emc) de un receptor indivi- dual en modo de navegación	Precisión de navegación de 5 a 10 m emc para cada coordenada Posible degradación debido a la disponibilidad selectiva				
Precisión en modo de código diferen- cial	La precisión de la línea base con una solución de código diferencial para levanta- mientos estáticos y cinemáticos es de 25 cm.				
Precisión en modo	Precisión (emc) con Tiempo Real (RTK) con GR10/GR25 más AS10*				
de fase diferenciai	Estático (Rápido)		Cinemático		
	Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical	
	5 mm + 0.5 ppm	10 mm + 0.5 ppm	10 mm + 1 ppm	20 mm + 1 ppm	

#### Precisión (emc) con post-proceso con GR10/GR25 más AS10\*

Estático (Rápido)		Cinemático	
Horizontal	Vertical	Horizontal	Vertical
5 mm + 0.5 ppm	10 mm + 0.5 ppm	10 mm + 1 ppm	20 mm + 1 ppm

Precisión (emc) con post-proceso con GR10/GR25 más AR10/20/25\*

Estático (observación larga)			
Horizontal	Vertical		
3 mm + 0.1 ppm	3.5 mm + 0.4 ppm		

Nota: Los valores mencionados están basados en post-proceso usando Leica Geo Office. Al usar el software científico especializado (Bernese), disponible con Leica Geosystems, es posible alcanzar las siguientes precisiones en modo estático para post-proceso, aún al trabajar con líneas base muy largas:

• 2 - 4 mm en plano horizontal • 3 - 6 mm en altura

\*La precisión de medición y fiabilidad depende de diversos factores, incluyendo el número de satélites con seguimiento, la geometría de la constelación, la presencia de obstrucciones, el tiempo de observación, la precisión de las efemérides, las perturbaciones ionosféricas, el efecto multitrayectoria, etc. Los valores que se presentan suponen condiciones de normales a favorables. Los tiempos requeridos dependen de diversos factores, incluyendo el número de satélites con seguimiento, la geometría de la constelación, las perturbaciones ionosféricas, el efecto multitrayectoria, etc. El uso de satélites GPS y GLONASS puede incrementar el desempeño y la precisión hasta en un 30% comparado con el uso sólo de satélites GPS. La constelación completa de Galileo y GPS L5 incrementará la calidad de la medición y la precisión.

### Datos técnicos

### Dimensiones

9.1.3

Las dimensiones se presentan para la cubierta sin los conectores.

GR10/GR25	Largo [cm]	Ancho [cm]	Grosor [cm]
Sin protec- tores	21.0	19.0	7.8
Con protec- tores	22.0	20.0	9.4

### Dimensiones de los orificios del taladro para el soporte



### Peso

### Peso del GR10:

Тіро	Peso [kg]
Sin protectores	1.50
Con protectores	1.67

### Peso del GR25:

Тіро	Peso [kg]
Sin batería*	1.84
Con batería*	2.29
* Con protectores	

Los datos se pueden registrar en la tarjeta SD.

Los valores que se presentan tienen una precisión del 1%, ya que dependen de los parámetros adicionales de seguimiento configurados en el instrumento.

Intervalo	Sólo MDB	Sólo RINEX	Sólo Hatanaka
1 s	2180 h	450 h	1700 h
	3700 h comprimido	1700 h comprimido	4500 h comprimido
30 s	56550 h	12650 h	49700 h
	95780 h comprimido	47380 h comprimido	108000 h comprimido

#### Tarjeta de 4 GB, GPS (L1+L2+L5), 12 satélites

### Tarjeta 4 GB, GPS + GLONASS (L1+L2), 12/10 satélites

Intervalo	Sólo MDB	Sólo RINEX	Sólo Hatanaka
1 s	1400 h	330 h	1220 h
	2400 h comprimido	1240 h comprimido	3280 h comprimido
30 s	38400 h	9100 h	36400 h
	65000 h comprimido	34000 h comprimido	74800 h comprimido

### Tarjeta 4 GB, GPS + GLONASS + Galileo (L1+E5a+E5b+Altboc), 12/10/10 satélites

Intervalo	Sólo MDB	Sólo RINEX	Sólo Hatanaka
1 s	840 h	185 h	680 h
	1400 h comprimido	700 h comprimido	1800 h comprimido
30 s	23800 h	5050 h	20400 h
	40300 h comprimido	19000 h comprimido	41350 h comprimido

#### Alimentación

#### Alimentación 24 V

Condición	Consumo de energía	
	GR10	GR25
Registro a 1 Hz, sólo con la fuente de alimentación y la antena conectada	3.1 W	3.1 W
Registro y transmisión de datos a 1 Hz, con fuente de alimentación, antena y Ethernet conectados	3.5 W	3.3 W

Consumo de energía del GR10:3.5 W típicamente, 24 V@150 mA Consumo de energía del GR25:3.3 W típicamente, 24 V@140 mA Tensión de fuente de alimenta-Nominal 12 V CC (===, cable GEV71 para batería de ción externa: automóvil a batería de automóvil de 12 V), rango de tensión 10.5 V-28 V CC

Batería interna	GR25 sólo:				
	Tipo:	ion de Litio			
	Tensión:	14.8 V			
	Сарасіоао:	GEB241: 4.8 An GEB242: 5.8 Ah			
_					
Batería externa	Tipo:	NiMH			
	Tensión:	12 V			
_	Сарасиай.	GED171. 9.0 All			
Tiempos de opera- ción	Diseñado para funcionamiento continuo.				
Especifiaciones	Temperatura				
medioambientales	Тіро	Temperatura de opera- ción [°C]	Temperatura de almace- namiento [°C]		
	Instrumento	-40 a +65	-40 a +80		
	Tarjetas SD Leica	-40 a +85	-40 a +85		
	Batería interna	-20 a +65	-40 a +70		
	Protección contra agua, polvo y arena				
	Тіро	Protección			
	Instrumento	IP67 (IEC 60529) Estanco al polvo			
		Estanco al agua a 1 m de inmersión temporal			
	Humedad				
	Тіро	Protección			
	Instrumento	Hasta 100 %			
		Los efectos de la condensación se pueden contrarresta de forma efectiva secando periódicamente el instrument			
Tipos de conector	Puerto	Descripción			
	PWR	LEMO-1 hembra, 5 pines			
	Serie P1	LEMO-1 hembra, 8 pines			
	Serie P2 / Evento *	LEMO-1 hembra, 8 pines			
	Antena GNSS	TNC hembra			
	P3 en ranura para antena	TNC hembra			
	Oscilador	MMCX hembra, 24QMA-50 2-	-3/133, 5/10 Mhz		
	Ethernet	RJ45 reforzado, 10/100Mbit			
	PPS *	LEMO ERN.OS.250.CTL			
	USB client	Tipo Mini B			
	Antena Bluetooth/WLAN*	SMA macho			
	USB host *	Tipo A estándar			

\* sólo GR25

Puerto Power	Todos los receptores			
	Descripción	LEMO de 5 pines que acepta	entradas duales de alimenta-	
	Conector	ción LEMO-1, 5 pines, LEMO HMG.	1B.306.CLNP	
Puertos serie	Puerto	Descripción	Parámetro por defecto	
	P1	Velocidades de transmisión: 2400-115200 baudios, incl. RTS/CTS	115200/N/8/1/N	
	P2 (Sólo GR25)	Velocidades de transmisión: 2400-115200 baudios, incl. RTS/CTS	115200/N/8/1/N	
Salida de datos	<ul> <li>datos brutos</li> <li>almanaque</li> <li>efemérides</li> <li>Datos de posición</li> </ul>			
Puerto USB client	Acepta: Velocidad:	USB 2.0 Velocidad completa, 12 Mbit/	s (1,5 MB/s)	
Puerto USB host	Puerto USB host Sólo GR25:			
	Acepta: Velocidad: Potencia de salida:	USB 2.0 Velocidad alta, 480 Mbit/s (60 500 mA (5 V) => Acepta dispe	0 MB/s) ositivos de hasta 2.5 W	
Oscilador externo	Todos los receptores			
	Frecuencia: Impedancia de entrada: Entrada VSWR: Nivel de señal: Estabilidad de frecuencia: Forma de la onda:	5 MHz o 10 MHz 50Ω nominal 2:1 máximo 0 dBm mínimo a +13.0 dBm n +0.5 ppm máximo Sinusoidal	náximo	
	Conector:	MMCX hembra - 24QMA-50-2	-3/133	
	En el GR10/GR25, conectar el cable. En el GR10/GR25, conectar el cable.	retirar la cubierta del puerto d alineado con la hora GPS en 10	el oscilador externo antes de ) ns.	
Interfaz de red	Todos los receptores			
Ethernet	Normas IEEE:	802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet		
	Velocidad de enlace: Protocolo:	10/100 MB, semidúplex, dúpl CSMA/CD	ex completo	
	Conector:	RJ45 reforzado		

Bluetooth	Tipo: Tasa mejorada de transfe rencia de datos:	Bluetooth 2.0 -EDR máximo 2.1 Mbits/s
	Conector:	SMA macho
WLAN	Tipo (single stream): Autenticación de red:	IEEE 802.11 bg y n Abierta, compartida, WPA-PSK (sin servidor), WPA-NONE, WPA, WPA2, WPA2-PSK (sin servidor)
	Tipo de cifrado: Conector:	Inhabilitado, WEP, TKIP, AES SMA macho

# Datos técnicos de antenas

9.2

**Descripción y uso** La antena se elige dependiendo de la aplicación. La siguiente tabla ofrece una descripción y el uso de antenas individuales.

Тіро	Descripción	Uso
AR25	Dorne & Margolin GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, elemento de antena QZSS con plano de tierra incorporado y anillos choke ring 3D. Cubierta de protección climá- tica opcional.	Aplicaciones avanzadas, como estaciones de referencia y de auscultación. Indicadas especialmente para estudios científicos que requieren un excelente segui- miento de señales de poca eleva- ción.
AR20	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, antena QZSS para estación de referencia y auscultación con plano de tierra y bobina anular anodizada. Cubierta de protec- ción climática opcional.	Aplicaciones avanzadas, como estaciones de referencia y de auscultación. Ideal para redes RTK, en la cuales se requiere una excelente supre- sión del efecto multitrayectoria y la mejor estabilidad del centro de fase.
AR10	GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, antena QZSS de estación de refe- rencia y auscultación con plano de tierra incorporado y cubierta protectora.	Uso general para el control estándar de alta precisión y apli- caciones de estación de refe- rencia.
AS10	Geodésica compacta GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, antena QZSS con plano de tierra incorporado.	Control estándar y aplicaciones RTK de red.

Dimensiones	Тіро	AR25	AR20	AR10	AS10
	Altura	20.0 cm	16.3 cm	14.0 cm	6.2 cm
	Diámetro	38.0 cm	32.0 cm	24.0 cm	17.0 cm
Conector	AR25:	Tipo N he	embra, con adap	tador TNC propor	cionado
	AR20: AR10:	Tipo N he TNC hem	embra, con adap bra	tador TNC propor	cionado
_	AS10:	TNC hem	bra		
Montaje	Todas las antena	s: Rosca W	hitworth de 5/8"		
Peso	AR25: AR20	?8.1 ?kg 5.9 kg	, cubierta de pro	tección climática	1.1 kg
	AT504 GG:	4.3 kg, c	ubierta de prote	cción climática 1.:	l kg
	AS10:	0.4 kg			

#### **Datos eléctricos**

Тіро	AR25	AR20	AR10	AS10
Tensión	3.3 V a 12 V CC	3.3 V a 12 V CC	3.3 V a 12 V CC	4.5 V a 18 V CC
Corriente	100 mA máximo	100 mA máximo	100 mA máximo	35 mA normal
Frecuencia				
GPS:	L1, L2 (incluido L2C), L5.	L1, L2 (incluido L2C), L5.	L1, L2 (incluido L2C), L5.	L1, L2 (incluido L2C), L5.
GLONASS:	L1, L2, L3, L5	L1, L2, L3, L5	L1, L2, L3, L5	L1, L2, L3, L5
Galileo:	E2-L1-E1, E5a, E5b, E5a+b (Alt- BOC), E6	E2-L1-E1, E5a, E5b, E5a+b (Alt- BOC), E6	E2-L1-E1, E5a, E5b, E5a+b (Alt- BOC), E6	E2-L1-E1, E5a, E5b, E5a+b (Alt- BOC)
BeiDou:	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2, B3	B1, B2.
QZSS	L1, L1C, L2C, L5, L1-SAIF, LEX	L1, L1C, L2C, L5, L1-SAIF, LEX	L1, L1C, L2C, L5, L1-SAIF, LEX	L1, L1C, L2C, L5, L1-SAIF
Banda L	SBAS, OmniSTAR, Veripos	SBAS, OmniSTAR, Veripos	SBAS, OmniSTAR, Veripos	SBAS, Veripos
Ganancia (típicamente)	40 dBi	29 dBi	29 dBi	27 dBi
Ruido signifi- cativo (típica- mente)	< 1.2 dBi máximo	< 2 dBi	< 2 dBi	< 2 dBi

#### Especificaciones ambientales

### Temperatura

Тіро	Temperaturas de operación [°C]	Temperaturas de almacena- miento [°C]
AR25	-55 a +85	-55 a +90
AR20	-55 a +85	-55 a +85
AR10	-40 a +70	-55 a +85
AS10	-40 a +70	-55 a +85

Temperaturas de operación según las normas ISO9022-10-08, ISO9022-11-05 y MIL-STD-810G, Método 502.5-II, MIL-STD-810G, Método 501.5-II

Temperaturas de almacenamiento según las normas ISO9022-10-08, ISO9022-11-06 y MIL-STD-810G, Método 502.5-I, MIL-STD-810G, Método 501.5-I

### Protección contra el agua, el polvo y la arena

Тіро	Protección
Todas las antenas	IP67 (IEC 60529)
	Estanco al polvo
	Protección contra salpicaduras
	Estanco al agua a 1 m de inmersión temporal

### Humedad

Тіро	Protección
Todas las antenas	Hasta 100 %
	Según las normas ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 y MIL-STD- 810G Método 507.5-I Los efectos de la condensación se pueden contrarrestar de forma efectiva secando periódicamente la antena.

# Longitud del cable

Instrumento	Antena	Longitudes de cable para todas las antenas [m]
GR10/GR25	Todas las antenas	1.2, 2.8, 10, 30, 50 y 70

9.3	Conformidad con regulaciones nacionales GR10 & GR25		
9.3.1			
Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15 (vigente en EE.UU.)</li> <li>Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que los productos GR10, GR25, AR10, AR20, AR25, AS10 cumplen con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.</li> <li>Equipo de clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&amp;TTE), puede comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier estado miembro del EEE.</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15 o la directiva europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> </ul>		

 El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión quedará invalidado.

Banda de frecuencia	Tipo	Banda de frecuencia [MHz]
	про	
	GR10/GR25	GPS L1: 1575.42
		GPS L2: 1227.60
		GPS L5: 1176.45
		GLONASS L1: 1598,0625 - 1609,3125
		GLONASS L2: 1242,9375 - 1251,6875
		Galileo E1: 1575.42
		Galileo E5a: 1176.45
		Galileo E5b: 1207.14
		Galileo AltBOC: 1191.795
		BeiDou B1: 1561.098
		BeiDou B2: 1207.14
		QZSS L1: 1575.42
		QZSS L2: 1227.60
		QZSS L5: 1176.45

# Potencia de salida

Тіро	Potencia de salida [mW]
GNSS	Sólo el receptor

### Antena

Тіро	Antena	Ganancia [dBi]	Conector	Banda de frecuencia [MHz]
GNSS	Elemento de antena externo GNSS (sólo recep- ción)	-	-	-

# 9.3.2 GFU24, Siemens MC75

Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15, 22 y 24 (vigente en EE UU)</li> <li>Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el GFU24 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.</li> <li>Equipo de clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&amp;TTE), puede comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier estado miembro del EEE.</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión quedará invalidado.</li> </ul>				
Banda de frecuencia	Banda cuádruple EGSM	850 MHz/ EGSM900 N	MHz/ GSM1800 MHz/	GSM1900 MHz	
Potencia de salida	EGSM850/900: GSM1800/1900:	2 W 1 W			
Antena	Tipo	CAT3	CAT5	CAT18	
	Banda de frecuencia [MHz]	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170	
	Тіро	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$	
	Conector	TNC	TNC	TNC	
Rango de Absorción Específica (SAR)	El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena reco- mendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centíme- tros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.				

## 9.3.3 GFU28, Telit UC864-G

Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15, 22 y 24 (vigente en EE UU)</li> <li>Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el GFU28 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.</li> <li>Equipo de clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&amp;TTE), puede comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier estado miembro del EEE.</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión quedará invalidado.</li> </ul>				
Banda de frecuencia	UMTS/HSDPA (WCDM Banda cuádruple EGS GPRS conexión multii EDGE conexión multii	A/FDD) 850 MHz/ 19 M 850 MHz/ 900 MH ntervalo clase 12 ntervalo clase 12	00 MHz/ 2100 MHz z/ 1800 MHz/ 1900 N	ЛНz	
Potencia de salida	EGSM850/900:2 WGSM1800/1900:1 WUMTS2100:0.25 WEDGE850/900:0.5 WEDGE1800/1900:0.4 W				
Antena	Τίρο	GAT3	GAT5	GAT18	
	Banda de frecuencia [MHz]	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170	
	Тіро	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$	
	Conector	TNC	TNC	TNC	
Rango de Absorción Específica (SAR)	El producto cumple co y estándares que rige mendada. Debe mant	on los límites de exp n a este respecto. El enerse una distancia	osición máxima perm producto debe utiliza de separación de po	isible de las directrices arse con la antena reco- r lo menos 20 centíme-	

tros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.

9.3.4	GFU19 (US), GFU25	(CAN) CDMA MultiTech M	ИТММС-С		
Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15, 22 y 24 (vigente en EE UU)</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 debe ser aprobada antes del uso y operación.</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión quedará invalidado.</li> </ul>				
Banda de frecuencia	Doble banda CDMA850 MHz/CDMA1900 MHz				
Potencia de salida	CDMA850: CDMA1900:	2 W 0.4 W			
Antena	Тіро	GAT5	GAT18		
	Banda de frecuencia [MHz]	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170		
	Тіро	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$		
	Conector	TNC	TNC		
– Rango de Absorción Específica (SAR)	El producto cumple cor y estándares que rigen mendada. Debe mante tros entre la antena y e	n los límites de exposición máx a este respecto. El producto d nerse una distancia de separac el cuerpo del usuario o person	ima permisible de las directrices ebe utilizarse con la antena reco- ción de por lo menos 20 centíme- al cercano.		

# 9.3.5 GFU29, Cinterion PXS8

Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15, 22 y 24 (vigente en EE UU)</li> <li>Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el GFU29 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.</li> <li>Equipo de clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&amp;TTE), puede comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier estado miembro del EEE.</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión quedará invalidado.</li> </ul>				
Banda de frecuencia	UMTS/HSPA (WCDMA/FD (E)GSM 850 MHz/ 900 N GPRS/EDGE conexión mu	D) 800 MHz/ 850 MH MHz/ 1800 MHz/ 1900 ultiintervalo clase 12	Hz/ 900 MHz/ 1900 M ) MHz	МНz/ 2100 MHz	
Potencia de salida	UMTS/HSPA: EGSM850/900: GSM1800/1900:	0.25 W 2 W (EDGE: 0.5 W) 1 W (EDGE: 0.4 W)			
Antena	Тіро	GAT3	GAT5	GAT18	
	Banda de frecuencia [MHz]	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170	
	Тіро	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$	
	Conector	TNC	TNC	TNC	
Rango de Absorción Específica (SAR)	El producto cumple con y estándares que rigen a mendada. Debe manten tros entre la antena y e	los límites de exposio a este respecto. El pro erse una distancia de l cuerpo del usuario o	ción máxima permisi oducto debe utilizars e separación de por l o personal cercano.	ble de las directrices e con la antena reco- o menos 20 centíme-	

# 9.3.6 SLG1-2, Telit 3G GSM/GPRS/UMTS

Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15, 22 y 24 (vigente en EE UU)</li> <li>Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el SLG1-2 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.</li> <li>Equipo de clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&amp;TTE), puede comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier estado miembro del EEE.</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión quedará invalidado.</li> </ul>			
Banda de frecuencia	UMTS/HSDPA (WCDMA/F Banda cuádruple EGSM GPRS conexión multiinte EDGE conexión multiinte	DD) 850 MHz/ 1900 850 MHz/ 900 MHz/ ervalo clase 12 ervalo clase 12	MHz/ 2100 MHz 1800 MHz/ 1900 MH	z
Potencia de salida	EGSM850/900:2 WGSM1800/1900:1 WUMTS2100:0.25 WEDGE850/900:0.5 WEDGE1800/1900:0.4 W			
Antena	Τίρο	GAT3	GAT5	GAT18
	Banda de frecuencia [MHz]	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170
	Тіро	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$
	Conector	TNC	TNC	TNC
Rango de Absorción Específica (SAR)	El producto cumple con y estándares que rigen a mendada. Debe manten tros entre la antena y e	los límites de exposi a este respecto. El pri erse una distancia de l cuerpo del usuario	ción máxima permisi oducto debe utilizars e separación de por l o personal cercano.	ble de las directrices e con la antena reco- o menos 20 centíme-

# 9.3.7 SLG2-2, CINTERION MC75i

Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15, 22 y 24 (vigente en EE UU)</li> <li>Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el SLG2-2 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.</li> <li>Equipo de clase 1 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&amp;TTE), puede comercializarse y ponerse en servicio sin restricciones en cualquier estado miembro del EEE.</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15, 22 y 24 o la directiva Europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión quedará invalidado.</li> </ul>					
Banda de frecuencia	Banda cuádruple EGS	M850 MHz/ EGSM90	0 MHz/ GSM1800 MH	z/ GSM1900 MHz		
Potencia de salida	EGSM850/900: GSM1800/1900:	2 W 1 W				
Antena	Τίρο	GAT3	GAT5	GAT18		
	Banda de frecuencia [MHz]	890 - 960 / 1710 - 1880 / 1920 - 2170	824 - 894 / 1850 - 1990	824 - 894 / 890 - 960 / 1710 - 1880 / 1850 - 1990 / 1920 - 2170		
	Тіро	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$	Antena desmon- table $\lambda/2$		
	Conector	TNC	TNC	TNC		
Rango de Absorción Específica (SAR)	El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena reco- mendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centíme- tros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.					

## SLR1-2, SATEL SATELLINE-TA11

9.3.8

Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15 (vigente en EE.UU.)</li> <li>Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto SLR1-2 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.</li> <li>Equipo de clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&amp;TTE)</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15 o la directiva europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión quedará invalidado.</li> </ul>				
Banda de frecuencia	403 MHz - 470 MHz				
Potencia de salida	SLR1-2: 0.5 W	/-1.0 W			
Antena	Τίρο	GAT1	GAT2		
	Banda de frecuencia [MHz]	400 - 435	435 - 470		
	Тіро	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$		
	Conector	TNC	TNC		
Rango de Absorción Específica (SAR)	El producto cumple con los lín y estándares que rigen a este mendada. Debe mantenerse u tros entre la antena y el cuer	nites de exposición máxima p respecto. El producto debe u ına distancia de separación d po del usuario o personal cer	ermisible de las directrices tilizarse con la antena reco- e por lo menos 20 centíme- cano.		

# 9.3.9 SLR5-1, SATEL SATELLINE M3-TR1

Conformidad con regulaciones nacio- nales	<ul> <li>FCC Parte 15 (vigente en EE.UU.)</li> <li>Por el presente, Leica Geosystems AG, declara que el producto SLR5-1 cumple con los requerimientos básicos y otras disposiciones importantes de la Directiva 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede consultar en http://www.leica-geosystems.com/ce.</li> <li>Equipo de clase 2 según la Directiva Europea 1999/5/EC (R&amp;TTE)</li> <li>La conformidad para países con otras regulaciones nacionales que no sean cubiertas por la FCC parte 15 o la directiva europea 1999/5/EC debe ser aprobada antes del uso y operación.</li> <li>En cumplimiento con la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>La concesión del equipo se otorga según la ley de radio de Japón y la ley de comercio y telecomunicaciones en Japón.</li> <li>El equipo no debe ser modificado, de lo contrario, el número de concesión</li> </ul>		
	quedará invalidac	lo.	
Banda de frecuencia	403 MHz - 470 MHz		
Potencia de salida	SLR5-1:	0.5 W-1.0 W	
Antena	Τίρο	GAT1	GAT2
	Banda de frecuencia [MHz]	400 - 435	435 - 470
	Тіро	Antena desmontable $\lambda/2$	Antena desmontable $\lambda/2$
	Conector	TNC	TNC
Rango de Absorción Específica (SAR)	El producto cumple con los límites de exposición máxima permisible de las directrices y estándares que rigen a este respecto. El producto debe utilizarse con la antena reco- mendada. Debe mantenerse una distancia de separación de por lo menos 20 centíme- tros entre la antena y el cuerpo del usuario o personal cercano.		

# Contrato de Licencia del Software

Contrato de Licencia de Software

10

Este producto contiene software que está preinstalado en el producto o se entrega en un medio de soporte de datos o se puede descargar de internet con la autorización previa de Leica Geosystems. Dicho programa está protegido por derechos de autor y otras leyes y su uso queda definido y regulado por el Convenio para Licencias de Programas de Leica Geosystems, el cual cubre aspectos tales como, pero no limitados a, Ámbito de la Licencia, Garantía, Derechos de Propiedad Intelectual, Limitación de Responsabilidad, Exclusión de otros Seguros, Leyes Vigentes y Ámbito de Jurisdicción. Por favor, asegúrese de aceptar por completo los términos y condiciones del Contrato de Licencia de Leica Geosystems.

El contrato se entrega con todos los productos y también se puede encontrar en la página principal de Leica Geosystems en http://www.leica-geosystems.com/swlicense o con su representante local de Leica Geosystems.

No debe instalar o utilizar el programa antes de leer y aceptar los términos y condiciones del Contrato de Licencia de Leica Geosystems. La instalación o el uso del programa o cualquier parte del mismo se entiende como la aceptación de todos los términos y condiciones de dicho convenio para licencia. Si no está de acuerdo con la totalidad o parte de los términos de dicho convenio para licencia, no debe descargar, instalar o utilizar el programa y deberá devolverlo sin usar con toda la documentación adjunta y el recibo de compra al representante con el cual adquirió el producto en un plazo no mayor a diez (10) días después de la compra para obtener el reembolso total de la misma.

# Apéndice A Estructura del directorio del dispositivo de memoria

Estructura del direc- torio (Tarjeta SD)	DATA     Session1*     Session2*     Session3*   Transfer     Antenna     Firmware     Dptions     Language     Settings	Registro de datos sin procesar Transferencia y descarga de archivos Transferencia de archivos de antenas Transferencia de archivos de firmware Transferencia de archivos de opciones Transferencia de archivos de idiomas Transferencia de configuración del sistema
_ Estructura del direc- torio (vía acceso FTP)	Al acceder al GR10/GR25 vía F  —— SD Card        —— DATA	TP, la estructura de la carpeta es la siguiente: Almacenamiento de registro de datos
	Session1*                         Session2*                         Session3*                         Transfer                         Antenna                         Firmware                         Options                         Language                         Settings	Transferencia y descarga de archivos Transferencia de archivos de antenas Transferencia de archivos de firmware Transferencia de archivos de opciones Transferencia de archivos de idiomas Transferencia de configuración del sistema
Estructura del direc- torio (discos USB)	USB Disks**     DATA       Session1*       Session2*	Registro de datos sin procesar
	Transfer                   Antenna                   Firmware                   Options                   Language                   Settings	Transferencia y descarga de archivos Transferencia de archivos de antenas Transferencia de archivos de firmware Transferencia de archivos de opciones Transferencia de archivos de idiomas Transferencia de configuración del sistema
	↓ □ no not been del d'us stations :	

\* El nombre del directorio que se muestre será el nombre de la sesión configurada de registro. Por ejemplo, una sesión de registro de datos en bruto, RINEX o Hatanaka. Para mayor información, consultar el "Manual de funcionamiento de las Series GR (Ayuda en línea)".

\*\*Sólo para GR25

# Apéndice B Distribución de pines y conectores

**GR10** 

GR10\_015

B.1

Descripción

Para algunas aplicaciones es necesario conocer la distribución de los pines en los puertos del GR10. En este capítulo se explica la distribución de los pines y conectores en los puertos del GR10.

Puertos en la parte trasera del instrumento



- a) **GNSS:** Puerto TNC para antena GNSS
- b) **P1:** Puerto serie, LEMO de 8 pines
- c) **OSC:** Puerto para oscilador
- d) Puerto Ethernet: RJ45 reforzado
- e) **P3:** Puerto en ranura para comunicación
- f) **PWR:** Puerto de alimentación, LEMO de 5 pines, entrada doble
- g) **P3:** Puerto en ranura para comunicación con antena, TNC

#### Distribución de pines para el puerto P1: Puerto serie



Pin	Nombre	Función	Dirección
1	RTS	RS232, preparado para enviar	Salida
2	CTS	RS232, listo para enviar	Entrada
3	GND	Señal de tierra	-
4	RxD	RS232, recibir datos	Entrada
5	TxD	RS232, transmitir datos	Salida
6	ID	Pin de indentificación	Entrada o salida
7	GPIO	RS232, función configurable	Entrada o salida
8	+12 V	12 V salida de alimentación	Salida

Distribución de	Pin	Nombre	Función	Dirección	
PWR: Puerto de	1	PWR1	Entrada de alimentación, 10.5 V-28 V	Entrada	
alimentación	2	ID1	Pin de identificación	Entrada	
	3	GND	Señal de tierra	-	
	4	PWR2	Entrada de alimentación, 10.5 V-28 V	Entrada	
PN.004	5	ID2	Pin de identificación	Entrada	
_					
Conectores	Puerto P1:		LEMO-1, 8 pines, LEMO EGI.1B.308.CLN		
	Puerto PWR:		LEMO-1, 5 pines, LEMO HMG.1B.305.CLM	LEMO-1, 5 pines, LEMO HMG.1B.305.CLNP	

Para algunas aplicaciones es necesario conocer la distribución de los pines en los puertos del GR25. En este capítulo se explica la distribución de los pines y conectores en los puertos del GR25.

Puertos en la parte trasera del instrumento



- a) BT/WLAN: Antena BT/WLAN
- b) GNSS: Puerto para antena GNSS TNC
- c) P1: Puerto serie, LEMO de 8 pines
- d) **P2:** Puerto serie/eventos, LEMO de 8
- pines
- e) **PPS:** Salida de pulsos por segundo
- f) Puerto Ethernet RJ45 reforzado
- g) OSC: Puerto para oscilador
- h) **P3:** Puerto en ranura para comunicación
- i) **PWR:** Puerto serie, LEMO de 5 pines, entrada dual
- j) **P3:** Puerto de comunicación en ranura para antena, TNC

### Distribución de pines para el puerto P1: Puerto serie



Pin	Nombre	Función	Dirección
1	RTS	RS232, preparado para enviar	Salida
2	CTS	RS232, listo para enviar	Entrada
3	GND	Señal de tierra	-
4	RxD	RS232, recibir datos	Entrada
5	TxD	RS232, transmitir datos	Salida
6	ID	Pin de indentificación	Entrada o salida
7	GPIO	RS232, función configurable	Entrada o salida
8	+12 V	12 V salida de alimentación	Salida

#### Distribución de pines para el puerto P2: Puerto serie



Pin	Nombre	Función	Dirección
1	RTS	RS232, preparado para enviar	Salida
2	CTS	RS232, listo para enviar	Entrada
3	GND	Señal de tierra	-
4	RxD	RS232, recibir datos	Entrada
5	TxD	RS232, transmitir datos	Salida
6	ID	Pin de identificación	Entrada o salida
7	gpio / evt in	RS232, entrada/salida con fines generales	Entrada o salida
8	+12 V	12 V salida de alimentación	Salida

### Distribución de pines para el puerto PWR: Puerto de alim<u>e</u>ntación

$\sim$	
$\langle \frown \rangle$	
60/	
$\langle \bigcirc \rangle$	
PIN 004	

Conectores

Pin	Nombre	Función	Dirección
1	PWR1	Entrada de alimentación, 10.5 V-28 V	Entrada
2	ID1	Pin de identificación	Entrada
3	GND	Señal de tierra	-
4	PWR2	Entrada de alimentación, 10.5 V-28 V	Entrada
5	ID2	Pin de identificación	Entrada
Puerto P1:LEPuerto P2:LEPuerto PWRLEPPS:LEOSC:M		EMO-1, 8 pines, LEMO EGI.1B.308.CLN EMO-1, 8 pines, LEMO EGI.1B.308.CLN EMO-1, 5 pines, LEMO HMG.1B.305.CLN EMO REN.OS.250.CTL IMCX hembra - 24QMA-50-2-3/133	ΙP

779117-4.0.0es Traducción del texto original (779113-4.0.0en) Impreso en Suiza © 2014 Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Switzerland

Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Suiza Phone +41 71 727 31 31 www.leica-geosystems.com

